

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses TV-Simulators. Während Ihrer Abwesenheit imitiert das Gerät die flackernde Beleuchtung eines eingeschalteten Fernsehers mit Szenenwechseln, unterschiedlichen Helligkeiten und Bewegungen auf dem Bildschirm. Für Außenstehende entsteht der Eindruck, dass sich jemand eine Sendung im Fernsehen ansieht, auch wenn niemand zu Hause ist.

Der eingebaute Lichtsensor schaltet den TV-Simulator bei Dunkelwerden ein und je nach Einstellung nach 4 oder 7 Stunden automatisch wieder aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den TV-Simulator optimal nutzen können.

Lieferumfang

- TV-Simulator
- Netzteil
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| LED | 12 LEDs (nicht auswechselbar, 7x weiß, 2x grün, 2x blau, 1x rot) |
| Stromverbrauch | Max. 2 W |
| Maße | 85 x 75 x 57 mm |
| Gewicht | 72 g |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 40 °C |
| Stromaufnahme | 350 mA |
| Betriebsspannung Netzteil | 100 bis 230 V, 50/60 Hz |
| Netzteil-Ausgang | 9 V / 1000 mA |

Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage. Achten Sie darauf, dass es so platziert ist, dass es nicht hinunterfallen kann.
2. Stellen Sie den TV-Simulator so auf, dass er auf durchsichtige Vorhänge, Gardinen oder Jalousien scheint und nicht von außen gesehen werden kann. Wenn Sie ihn im ersten Stock installieren, können Sie ihn auch ohne Vorhänge verwenden.
3. Verbinden Sie den TV-Simulator über den abgewinkelten Adapter-Stecker mit dem Netzteil. Schließen Sie das Netzteil an eine abgesicherte Steckdose an.
4. Überprüfen Sie den Imitationseffekt außerhalb Ihres Hauses.

Einstellungen



A. Lichtsensor

B. Schiebeschalter-Positionen

Schiebeschalter

Über den Schiebeschalter **B** können Sie den TV-Simulator ein- und ausschalten bzw. die Zeitintervalle für die Simulation festlegen.

| Position | Funktion |
|----------|--|
| 1 | Wählen Sie diese Position, um den TV-Simulator auszuschalten. |
| 2 | Wenn Sie diese Einstellungsoption wählen, schaltet sich der TV-Simulator für 4 Stunden ein, sobald es dunkel wird. |
| 3 | 7 Stunden: Wenn Sie diese Einstellungsoption wählen, schaltet sich der TV-Simulator für 7 Stunden ein, sobald es dunkel wird. |
| 4 | Wählen Sie diese Position, um den TV-Simulator dauerhaft einzuschalten. |

Wählen Sie im Winter das 7-Stunden-Intervall. Im Sommer empfiehlt sich das 4-Stunden-Intervall, da es erst später dunkel wird.

Lichtsensor

Über den eingebauten Lichtsensor **A** schaltet sich der TV-Simulator automatisch nach Dunkelwerden für den gewählten Zeitraum ein. Der Vorgang wiederholt sich automatisch alle 24 Stunden.

Bedienungs-Tipps

1. Der TV-Simulator sollte nicht direkt von außen sichtbar sein.
2. Verwenden Sie den TV-Simulator nicht hinter einem Fenster mit heller Außenbeleuchtung.
3. Vermeiden Sie direkten Lichteinfall auf den TV-Simulator und weitere Lichtquellen im gleichen Raum.
4. Sie benötigen selbstverständlich auch weiterhin gute Türschlösser.
5. Auch wenn Sie nur für einige Tage abwesend sind, sollten Sie dafür sorgen, dass sich Zeitungen und Post nicht im Briefkasten stapeln, der Schnee geräumt und andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
6. Der TV-Simulator ist keine Garantie dafür, dass bei Ihnen nicht eingebrochen wird. Um die Sicherheit noch zu erhöhen, können Sie zusätzlich zum TV-Simulator in einem anderen Raum eine Lampe installieren, die Sie über eine Zeitschaltuhr steuern.



HINWEIS:

Sie erhalten Zeitschaltuhren unter www.pearl.de.

Reinigung und Pflege

- Das Gerät braucht keine Wartung. Bauen Sie es nicht auseinander. Die LEDs sind für den Dauerbetrieb hergestellt und können nicht ausgetauscht werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche und Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie Druck auf die Frontplatte. Diese kann dadurch verkratzt oder beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Fingern.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie den TV-Simulator nur im Haus und vermeiden Sie Feuchtigkeitseinwirkung.
- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn sich Personen, die an Epilepsie leiden, im Raum befinden. Der Lichtwechsel kann bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen.
- Der Netzstecker sollte immer leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie den Stecker an den Seiten und ziehen Sie ihn dann aus der Steckdose.
- Schauen Sie niemals direkt in die LEDs. Diese sind sehr hell und können Augenverletzungen hervorrufen. Schauen Sie nicht mit optischen Geräten in den Lichtstrahl.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände von Kindern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-5046-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5046 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.visor-tech.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Simulateur TV
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| LED | 12 LED non remplaçables (7 blanches, 2 vertes, 2 bleues et 1 rouge) |
| Consommation | Max. 2 W |
| Dimensions | 85 x 75 x 57 mm |
| Poids | 72 g |
| Température de fonctionnement | -40 – 40 °C |
| Intensité | 350 mA |
| Tension de fonctionnement adaptateur secteur | 100 – 230 V, 50/60 Hz |
| Sortie adaptateur secteur | 9 V / 1000 mA |

Utilisation

1. Posez l'appareil sur une surface stable et plane. Placez-le de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber.
2. Positionnez le simulateur TV de manière à ce qu'il éclaire en direction des persiennes ou rideaux transparents, mais ne puisse pas être vu depuis l'extérieur. Si vous l'installez au premier étage, vous pouvez également l'utiliser sans rideau.
3. Branchez le simulateur TV à l'adaptateur secteur via la fiche coudée. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale sécurisée.
4. Vérifiez l'effet d'imitation depuis l'extérieur de votre habitation.

Réglages



- A. Capteur de luminosité
 B. Positions du commutateur

Commutateur

Le commutateur **B** vous permet d'allumer et d'éteindre le simulateur TV, mais également de définir la durée des simulations de présence.

| Position | Fonction |
|----------|---|
| 1 | Sélectionnez cette position pour éteindre le simulateur TV. |
| 2 | Lorsque vous choisissez ce réglage, le simulateur TV s'allume pendant 4 heures à partir de la tombée de la nuit. |
| 3 | Lorsque vous choisissez ce réglage, le simulateur TV s'allume pendant 7 heures à partir de la tombée de la nuit. |
| 4 | Sélectionnez cette position pour allumer le simulateur TV pour une durée indéterminée. |

En hiver, choisissez le réglage «7 heures». En été, il est recommandé de choisir le réglage «4 heures», car la nuit tombe plus tard.

Capteur de luminosité

Le capteur de luminosité intégré **A** active automatiquement le simulateur TV pour la durée choisie, lorsque la nuit tombe. Le processus se répète automatiquement toutes les 24 heures.

Conseils d'utilisation

1. Le simulateur TV ne doit pas être directement visible depuis l'extérieur.
2. Ne placez pas le simulateur TV derrière une fenêtre fortement éclairée depuis l'extérieur.
3. Évitez les sources lumineuses éclairant directement le simulateur TV, ainsi que des autres sources lumineuses dans la même pièce.
4. Un verrou solide sur la porte est évidemment nécessaire.
5. Même si vous êtes absent pendant quelques jours, assurez-vous que les journaux et le courrier ne s'accumulent pas dans la boîte aux lettres, que votre propriété est déneigée et que l'entretien courant est effectué.
6. Le simulateur TV n'est pas une garantie contre les effractions. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser, en plus du simulateur TV, une lampe commandée par un programmeur.



NOTE :

Vous trouverez des programmeurs sur www.pearl.fr

Nettoyage et entretien

- L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Ne le démontez pas. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou chimique, qui pourrait endommager l'appareil.
- Évitez d'appuyer sur la plaque située à l'avant. Cela pourrait la rayer ou l'endommager.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Utilisez le simulateur TV uniquement à l'intérieur de votre habitation, et maintenez-le à l'abri de l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être utilisé en présence de personnes épileptiques. Le changement de lumière peut provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
- L'adaptateur secteur doit toujours être facilement accessible.
- Ne débranchez jamais l'adaptateur secteur en le tirant par le câble. Tirez sur la fiche d'alimentation en la tenant sur les côtés afin de la débrancher de la prise de courant.
- Ne regardez jamais les LED directement. Elles sont extrêmement lumineuses, et peuvent causer des dommages au niveau des yeux. Ne regarder pas dans le faisceau lumineux avec des appareils optiques.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5046 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

