

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Li-Ion-Werkzeug-Akkus für den Einsatz in AGT Professional Werkzeugen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Li-Ion-Werkzeug-Akku optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Li-Ion-Werkzeug-Akku AW-18.pak

Technische Daten

Kapazität	4 Ah
Spannung	20 V
Max. Ladespannung	21 V
Maße	97 x 60 x 90 mm
Gewicht	630 g

Hinweise zum Laden des Akkus

- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen oder Schlagen des Akkus. Dies könnte im Inneren des Akkus zu Beschädigungen führen.
- Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt und beaufsichtigt werden. Beaufsichtigen Sie das Laden des Akkus und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Verwenden Sie grundsätzlich **NUR** das zugehörige Ladegerät!
- Lithium-Ionen-Akkus dürfen nie vollständig entladen werden. Eine vollständige Entladung kann den Akku schädigen.
- Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit in der Bedienungsanleitung!
- Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 40% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Lagertemperatur beträgt 10 bis 20 °C.
- Für die Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten, Akkus und Batterien.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Hinweise zum Einsetzen des Akkus entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Akku-Geräts.
- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.



ACHTUNG!

Nur zur Verwendung mit den 20 V-Geräten der AGT-Professional-Serie geeignet!



ACHTUNG!

Feuer-, Explosions- und Brandgefahr. Akku bitte nicht öffnen. Nicht über 60°C erhitzen oder verbrennen. Akku nicht kurzschließen.



Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen. Feuer-, Explosions- und Brandgefahr. Akku nicht öffnen. Nicht über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Akku nicht kurzschließen. Nur zur Verwendung mit 20 V-Geräten geeignet!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5307 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16. 11. 2020

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5307 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

	Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
	Werfen sie den Akku nicht ins Wasser!
	Schützen Sie den Akku vor Hitze und dauernder Sonneneinstrahlung. Es besteht Explosionsgefahr!
	Der Akkupack enthält Lithium-Ionen-Akkus. Gemäß der europäischen Richtlinie 2066/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
	Allgemeines Recycling-Symbol

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie qui alimentera tous vos appareils de la gamme d'outils AGT Professional "AW-18". Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques techniques

Capacité	4 Ah
Tension	20 V
Tension de charge max.	21 V
Dimensions	97 x 60 x 90 mm
Poids	630 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Une batterie dont s'échappe du liquide est dangereuse. Ne la manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir la batterie. Ne la jetez pas au feu.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Pour savoir comment mettre en place la batterie, veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil sans fil.
- Avant sa première utilisation, la batterie doit être chargée totalement.



ATTENTION !

Convient uniquement pour l'utilisation avec des appareils 20 V de la gamme AGT Professional !



ATTENTION !

Risque d'explosion et d'incendie. N'ouvrez pas la batterie. Ne brûlez pas la batterie. Ne la faites pas chauffer au-delà de 60 °C. Ne pas créer de court-circuit sur la batterie.



ATTENTION :

Pour réduire le risque de blessure, lisez le mode d'emploi. Risque d'explosion et d'incendie !

N'ouvrez pas la batterie. Ne la faites pas chauffer à plus de 60 °C. Ne la jetez pas au feu. Ne court-circuitiez pas la batterie. Ne l'utilisez qu'avec des appareils de 20 V !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5307 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/42/CE, relative aux machines, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

	Ne jetez pas les batteries au feu. Risque d'explosion !
	Ne jetez pas les batteries dans l'eau ! Risque pour l'environnement !
	N'exposez les batteries ni à la chaleur ni au rayonnement direct du soleil. Risque d'incendie !
	La batterie contient des accumulateurs au lithium-ion. Conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être collectées séparément et recyclées dans le respect de l'environnement.
	Symbole de recyclage