

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Batterie-Funk-Durchgangsmelders.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Batterie-Funk-Durchgangsmelder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sender
- Empfänger
- Wandhalterung
- 4 x Schrauben
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 x Batterien Typ AA / Mignon, z.B. PX-1569
- Montagematerial

Optionales Zubehör

- Zusatz-Sender, z.B. NX-6967: Zusatz-PIR-Bewegungssensor für Batterie-Funk-Durchgangsmelder DGM-100

Technische Daten

Stromversorgung	je 2 x Batterie Typ AA, 1,5 V
Erfassungswinkel Sender	120°
Reichweite Sender	bis zu 8 m
Funk-Reichweite	bis zu 30 m
Funk-Frequenz	433,92 MHz
Max. Sendeleistung	0,16 mW
Modi	3
Schutzart	IP20
Maße Bewegungsmelder	63 x 104 x 38 mm
Maße Empfänger	74 x 117 x 27 mm
Gewicht Bewegungsmelder	140 g (mit Batterien)
Gewicht Empfänger	125 g (mit Batterien)

Inbetriebnahme

Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach am Durchgangsmelder und legen Sie 2 Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder, bis die Klappe fest aufsitzt. Gehen Sie bei der Klingel genauso vor.

Montage

Sender



HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.

1. Nehmen Sie die Wandhalterung als Schablone und zeichnen Sie an einer wettergeschützten Stelle, von der aus der Batterie-Funk-Durchgangsmelder den gewünschten Bereich überwachen kann, zwei Bohrlöcher ein.



HINWEIS:

Platzieren Sie den Bewegungsmelder nur an Orten, an denen keine ständige Bewegung herrscht, da die Klingel jedes Mal ertönt, wenn diese ausgelöst wird. Der Bewegungsmelder hat eine Reichweite bis zu 8 Metern.

2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher (nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Platzieren Sie die Wandhalterung so auf der Rückseite Ihres Durchgangsmelders, dass die Schraublöcher von Durchgangsmelder und Wandhalterung passend aufeinanderliegen.
5. Schrauben Sie die Wandhalterung mit den kurzen Schrauben an Ihrem Durchgangsmelder an.
6. Schrauben Sie die Wandhalterung nun mit den langen Schrauben an der Wand an.

Empfänger

1. Markieren Sie an der gewünschten Stelle ein Bohrloch.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

2. Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch und setzen Sie eine Schraube ein.
3. Hängen Sie Ihren Durchgangsmelder mit der Öse an der Schraube ein.

Verwendung

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Seite des Senders auf die Position **ON**. Der Signalton erklingt drei Mal, die LED leuchtet.

Stellen Sie den oberen Schalter an der Seite des Senders auf die Position **1**, wenn beim Auslösen des Durchgangsmelders nur der Empfänger klingeln soll.

Stellen Sie den oberen Schalter an der Seite des Senders auf die Position **2**, wenn beim Auslösen des Durchgangsmelders sowohl der bzw. die Sender, als auch der Empfänger klingeln soll.

Stellen Sie den oberen Schalter an der Seite des Senders auf die Position **3**, wenn beim Auslösen des Durchgangsmelders nur der bzw. die Sender klingeln soll.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-6964-675 und NX-6967-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6964 oder NX-6967 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur de passage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Émetteur
- Récepteur
- Support mural
- 4 vis
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 4 piles AA
- Matériel de montage

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Émetteur supplémentaire

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA / 1,5 V
Angle de détection émetteur	120°
Portée émetteur	Jusqu'à 8 m
Portée radio	Jusqu'à 30 m
Fréquence radio	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	0,16 mW
Modes	3
Indice de protection	IP20
Dimensions détecteur de mouvement	63 x 104 x 38 mm
Dimensions récepteur	74 x 117 x 27 mm
Poids détecteur de mouvement	140 g (avec piles)
Poids récepteur	125 g (avec piles)

Mise en marche

Installer les piles

Ouvrez le compartiment à piles du détecteur de mouvement et insérez-y 2 piles AA. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles en vous assurant que le cache est bien fixé. Procédez de même pour la sonnette.

Montage

Émetteur



NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.

1. Utilisez le support mural comme gabarit et percez deux trous à un endroit abrité des intempéries. Le détecteur de mouvement surveillera la zone depuis cet endroit.



NOTE :

Ne placez le détecteur de mouvement que dans des endroits où il n'y a pas de mouvement constant, car la sonnette sonne chaque fois qu'elle est déclenchée. Le détecteur de mouvement a une portée jusqu'à 8 mètres.

2. Percez des trous aux endroits marqués.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Enfoncez ensuite les chevilles dans les trous percés (non fournies).
4. Placez le support mural à l'arrière de votre détecteur de mouvement, de façon à ce que les trous de vis du détecteur de mouvement et du support mural se fassent face.
5. Vissez le support mural à votre détecteur de mouvement à l'aide des vis courtes.
6. Vissez le support au mur, à l'aide des vis longues.

Récepteur

1. Marquez l'emplacement pour un trou à percer à l'endroit souhaité.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

2. Percez un trou à l'endroit marqué et insérez-y une vis.
3. Accrochez votre détecteur de passage à la vis à l'aide de l'œillet.

Utilisation

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le côté de l'émetteur en position **ON**. Le signal sonore retentit trois fois et la LED s'allume.

Placez l'interrupteur supérieur situé sur le côté de l'émetteur en position **1** si, lorsque le détecteur de passage est déclenché, seul le récepteur doit sonner.

Placez l'interrupteur supérieur situé sur le côté de l'émetteur en position **2** si, lorsque le détecteur de passage est déclenché, le récepteur et l'émetteur doivent sonner.

Placez l'interrupteur supérieur situé sur le côté de l'émetteur en position **3** si, lorsque le détecteur de passage est déclenché, seul l'émetteur doit sonner.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-6964 et NX-6967, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

