



**Leitungen oder Rohre verlaufen.  
Dies kann zu Verletzungen oder  
Umgebungsschäden führen!**


4. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein.
5. Schrauben Sie die Montageplatte so fest, dass die Sicherheitsstifte von der Wand weg zeigen.




**HINWEIS:**

*Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.*

6. Bringen Sie Ihren Funk-Schalter passen an der Montageplatte an. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsstifte einrasten.



Montageplatte



Sicherheitsstift

## Verwendung

1. Koppeln Sie Ihren Funk-Schalter mit einem Empfangsgerät der Serie KFS (siehe Anleitung des Empfangsgeräts).
2. Mit jedem Druck Ihres Funk-Schalters wird das Empfangsgerät ein- oder ausgeschaltet.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7775-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet interrupteur cinétique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Interrupteur cinétique KFS-100.s
- 2 vis, 2 chevilles
- Patch adhésif
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponibles sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

Récepteur de la série KFS, par ex :  
 NX7773 : Adaptateur de douille KFS-150.e27  
 NX7778 : Sonnette sans fil KFS-150.bat  
 NX7779 : Sonnette sans fil KFS-150.plg

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Par pression sur la zone d'activation
Fréquence radio (MHz)	433,42-434,42
Puissance d'émission	Max.1 mW
Portée	Jusqu'à 150 m
Nombre de récepteur(s)	Illimité
Durée de vie	Jusqu'à 10 ans
Indice de protection	IP67
Dimensions (mm)	83 x 43 x 30
Poids (g)	68

## Description du produit



1 Zone d'activation  
 2 LED

3 Plaque de montage

## Montage

L'interrupteur cinétique peut soit être collé, soit être vissé. Choisissez la méthode de fixation la plus adaptée à l'emplacement du montage.

### Patch adhésif




#### NOTE :

*Lorsque vous retirez le patch adhésif, il peut subsister des résidus là où il était collé.*

1. Nettoyez l'emplacement choisi afin d'en éliminer la poussière, la graisse et la saleté.
2. Retirez le film protecteur d'un côté du patch adhésif.
3. Appliquez soigneusement le patch adhésif sur la plaque de montage de votre interrupteur cinétique. Pressez-le fermement.
4. Retirez l'autre film de protection.

5. Placez votre interrupteur cinétique à l'endroit souhaité. Pressez-le fermement.



## Vis et chevilles

1. Retirez la plaque de montage. Pour cela, utilisez un tournevis plat pour pousser les goupilles de sécurité des trois ouvertures vers l'intérieur. Vous pouvez alors faire glisser la plaque de montage vers le haut afin de la retirer.
2. Placez la plaque de montage sur le mur de manière à ce que les goupilles de sécurité soient placées du côté opposé au mur, et que la flèche UP soit pointée vers le haut.
3. Percez un trou dans chacun des deux emplacements circulaires.



### ATTENTION !

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**


4. Insérez les chevilles dans les trous percés.
5. Vissez la plaque de montage fermement sur le mur, de manière à ce que les goupilles de sécurité soient placées du côté opposé au mur.




**NOTE :**

*Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer la plaque. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.*

6. Fixez l'interrupteur cinétique sur la plaque de montage. Veillez à ce que les goupilles de sécurité s'enclenchent bien.



Plaque de montage



Goupille de sécurité

## Utilisation

1. Connectez l'interrupteur cinétique à un appareil récepteur de la série KFS (voir mode d'emploi de l'appareil récepteur).
2. Chaque pression sur l'interrupteur cinétique allume ou éteint l'appareil récepteur.

## Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. //

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-7775, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

*Kurtas, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).