

Deshumidificador digital

Con temporizador

operación manual




Tabla de contenido

Tu nuevo deshumidificador	3
alcance de entrega	3
Variantes de producto.....	3
Notas importantes al principio.....	4
las instrucciones de seguridad.....	4
Información importante sobre la eliminación.....	5
Declaración de conformidad	5
Detalles de producto.....	6
Instalación	7
utilizar.....	7
Encendido / apagado.....	7
Establecer la humedad de la habitación	7
Ajustar la velocidad.....	8
Configurar el temporizador	8
Encendido automático	8
Apagado automático.....	8
Función de descongelación automática	8
Vacíe el tanque de agua	9
Vaciado continuo del tanque de agua	9
filtro limpio.....	10
Resolución de problemas.....	10
Especificaciones técnicas.....	11

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nuevo deshumidificador

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este deshumidificador digital. Así que ahí lo tienes
Humedad de la habitación bajo control: Simplemente configure el valor porcentual deseado y el deshumidificador hará el resto. Evite la condensación en áreas interiores y evite la formación de moho. Su ayudante compacto incluso tiene un temporizador con el que se enciende o apaga automáticamente con una precisión milimétrica.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo deshumidificador.

alcance de entrega

- Deshumidificador digital
- operación manual

Opcionalmente requerido: manguera de drenaje

Variantes de producto

NX-8545: Deshumidificador digital LFT-100 con temporizador para habitaciones de hasta 22 m², 10 litros / día

NX-8546: Deshumidificador Digitaker LFT-120 con temporizador para habitaciones de hasta 26 m², 12 litros / día

Notas importantes al principio

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto por su cuenta, excepto para vaciar el tanque de agua. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtengan de una persona responsable de su seguridad sus instrucciones de uso. el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exteriores o en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de identificación coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección.
- Compruebe si el dispositivo, el cable y el enchufe de alimentación están dañados antes de cada uso. No lo use si está dañado.
- No coloque el dispositivo en agua u otros líquidos.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de moverlo o limpiarlo.
- Este dispositivo solo es apto para uso doméstico normal.
- Vacíe el depósito de agua antes de mover el dispositivo.
- No incline el dispositivo.
- Mantenga una distancia de al menos 50 cm de otros objetos.
- Limpiar el filtro cada dos semanas. ¡Utilice solo agua limpia, sin alcohol ni gasolina!
- Coloque el dispositivo únicamente sobre una superficie plana y estable.
- No inserte extremidades u objetos en las aberturas del dispositivo.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación si no planea usarlo durante un tiempo prolongado.

- Vacíe el depósito de agua inmediatamente cuando se encienda el LED del depósito de agua.
- Espere al menos tres minutos después de encenderlo y apagarlo antes de presionar el botón de encendido / apagado nuevamente para evitar dañar el compresor.
- El dispositivo puede generar calor durante el funcionamiento, lo que conduce a un ligero aumento de la temperatura ambiente.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad


PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NX-8545 y NX-8546 cumplen con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.


Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19/09/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-8545 o NX-8546 en el campo de búsqueda.

Detalles de producto



- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Portada | 5 | Toma de aire |
| 2 | Panel de control | 6 | Apertura del tanque de agua |
| 3 | Cubierta lateral | 7 | Depósito de agua |
| 4 | Receso de la manija | | |



- | | | | |
|----|--------------------------|----|------------------------------|
| 8 | LED de descongelación | 14 | LED de funcionamiento |
| 9 | LED del depósito de agua | 15 | Botón de encendido / apagado |
| 10 | LED del temporizador | 16 | Botón de velocidad |
| 11 | Monitor | 17 | Botón del temporizador |
| 12 | LED de velocidad lenta | 18 | Botón de configuración |
| 13 | LED de velocidad rápida | | |

Instalación

Retire todo el material de embalaje de su deshumidificador. Colóquelo sobre una superficie plana y estable. Luego, conéctelo a una toma de corriente adecuada. El panel de control se enciende brevemente. Su deshumidificador ya está listo para usarse.

utilizar

Encendido / apagado

Pulse el botón de encendido / apagado para encender su deshumidificador (el LED de funcionamiento parpadea, la pantalla se ilumina) o apagar (el LED de funcionamiento y la pantalla se apagan).



NOTA:

Después de encenderlo, su deshumidificador arranca directamente a la última velocidad configurada. La humedad ambiental medida aparece en la pantalla.

Establecer la humedad de la habitación

Configure la humedad ambiente deseada:



¡PELIGRO!

La humedad ambiental deseada no debe exceder la humedad ambiental medida.

1. Enciende tu deshumidificador.
 2. Presione el botón Configuración repetidamente hasta que el valor deseado (en%) esté en
Se visualiza. Cada vez que pulsa el botón aumenta el valor en un 5% (30-35-... -90-AU-CO-30).
- **Modo confort (AU):**
Utilice la pantalla AU para configurar el modo de confort. En este modo, la humedad ambiental deseada se adapta automáticamente a la temperatura ambiente medida.
 - Sin operación por debajo de 5 ° C.
 - 5-20 ° C: 60% de humedad ambiental
 - 20-27 ° C: 55% de humedad ambiental
 - Por encima de 27 ° C: 50% de humedad ambiental
 - **Modo continuo (CO):**
Utilice la pantalla de CO para configurar el modo continuo. El aire de la habitación se deshumidifica continuamente.

**NOTA:**

Tan pronto como la humedad ambiental medida sea un 3% por debajo del valor límite establecido, su deshumidificador se apagará automáticamente. Si la humedad ambiental medida es un 3% superior al valor establecido, continúa funcionando.

Ajustar la velocidad

Su deshumidificador tiene dos niveles de velocidad:

- **BAJO:** despacio
- **HOLA:** rápido

Presione el botón de velocidad para establecer el nivel deseado. Los LEDs correspondientes se encienden.

Configurar el temporizador

Su deshumidificador tiene una función de temporizador para encenderlo o apagarlo automáticamente.

**NOTA:**

Con la selección de tiempo 00 se desactiva el temporizador, el LED del temporizador se apaga.

Encendido automático

1. Apaga tu deshumidificador.
2. Presione el botón del temporizador repetidamente hasta que aparezca el número de horas deseado en la pantalla (0-1-2-... -24-0-1). El LED del temporizador se enciende.
3. Una vez transcurrido el período de tiempo establecido, su deshumidificador se enciende automáticamente.

Apagado automático

1. Enciende tu deshumidificador.
2. Presione el botón del temporizador repetidamente hasta que aparezca el número de horas deseado en la pantalla (0-1-2-... -24-0-1). El LED del temporizador se enciende.
3. Una vez transcurrido el tiempo establecido, su deshumidificador se apaga automáticamente.


Función de descongelación automática

Su deshumidificador tiene una función de descongelación automática. Si está activo, se enciende el LED de descongelación. Durante la descongelación, el aire de la habitación no se deshumidifica, pero el motor sigue funcionando.

Vacíe el tanque de agua

Vacíe el depósito de agua tan pronto como se encienda el LED del depósito de agua:

1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Extraiga el depósito de agua.




3. Vacíe el depósito de agua.
4. Desliza el tanque de agua nuevamente en tu deshumidificador.
5. Vuelva a conectar su deshumidificador a la corriente y enciéndalo.

Vaciado continuo del tanque de agua

Con la ayuda de una manguera de drenaje (no incluida en el volumen de suministro), el agua también se puede vaciar directamente y, por lo tanto, el depósito de agua se puede vaciar permanentemente.

1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Conecte una manguera de drenaje adecuada a la abertura de la manguera.



3. Guíe la manguera a través de la abertura del tanque de agua y empuje el tanque de agua hacia su deshumidificador.
4. Dirija el extremo de la manguera a un desagüe adecuado




¡PELIGRO!

El drenaje debe ser más profundo que la abertura del tanque de agua, de lo contrario, el agua no puede drenar.

filtro limpio

Limpia el filtro de tu deshumidificador cada 14 días.

1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Saque el tanque de agua.
3. Tire del filtro hacia abajo por la manija del filtro debajo de la entrada de aire.



4. Limpiar el filtro con agua limpia (<math><40\text{ }^\circ\text{C}</math>).
5. Deje que el filtro se seque al aire.
6. Vuelva a colocar el filtro completamente seco en su deshumidificador.

Resolución de problemas

Aparece HI en la pantalla en lugar de la humedad ambiental medida.

- La humedad ambiente es superior al 95%.

El deshumidificador no se enciende, el LED de funcionamiento no se enciende.

- Verifique la conexión a la fuente de alimentación. Desenchufe el cable de alimentación e insértelo correctamente en la toma de pared. Espere diez minutos y vuelva a encender su deshumidificador. Si aún no se enciende, comuníquese con el servicio al cliente.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación		220-240 V / 50 Hz
El consumo de energía	NX-8545	250 W
	NX-8546	260 W
Corriente de funcionamiento		1,2 A
Deshumidificación del aire (30 ° C, 80% de humedad ambiental)	NX-8545	10 l / día
	NX-8546	12 l / día
Nivel de ruido		≤ 40 dB (A)
Flujo de aire		126 m ³ / hora
Tamaño de habitación recomendado	NX-8545	22 m ²
	NX-8546	26 m ²
Depósito de agua		1,6 litros
Refrigerante		R134a
temperatura de funcionamiento		5-32 ° C
Ajustes de humedad ambiental		30-90%, modo confort, modo permanente
Temporizador de encendido		0-24 horas
Temporizador de apagado		0-24 horas
Niveles de velocidad		2
Apagado automático cuando el tanque de agua está lleno		si
Dimensiones	NX-8545	334 x 443 x 278 mm
	NX-8546	
Peso	NX-8545	10,3 kg
	NX-8546	10,8 kilogramos

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 19/09/2016 - BS // MP