

# Bügelpuppe

mit Warmluft-Gebläse und Kleiderständer, Timer, 850 W

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre neue Bügelpuppe .....</b>	<b>3</b>
Lieferumfang .....	3
Optionales Zubehör.....	3
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>4</b>
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails .....</b>	<b>7</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>8</b>
<b>Hosen-Bügler- &amp; Trockner-Aufsatz (NX-8934) .....</b>	<b>10</b>
<b>Schuhtrockner-Aufsatz (NX-8935).....</b>	<b>13</b>
<b>Reinigung und Pflege.....</b>	<b>14</b>
<b>Technische Daten.....</b>	<b>15</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihre neue Bügelpuppe

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser energiesparenden und leicht zu transportierenden Bügelpuppe. So trocknen und bügeln Sie Ihre Kleidung in einem Schritt und töten dabei noch Keime und Bakterien ab.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bügelpuppe optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Bügelpuppe
- Warmluft-Gebläse
- Aufsatz für das Gebläse
- Standfuß
- Kleiderständer (2 Stützrohre, Verbindungsstück, Bügelstange)
- 4 Wäschekekammern
- Bedienungsanleitung

## Optionales Zubehör

NX-8934: Hosen-Bügler- & Trockner-Aufsatz für 2in1-Bügelpuppe BP-250

NX-8935: Schuhtrockner-Aufsatz für elektrische 2in1-Bügelpuppe BP-250

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßigen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Nehmen Sie das Gerät auf einem harten, ebenen Untergrund und an einem gut belüfteten Platz in Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass die Produktteile korrekt montiert sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten oder empfohlenen Zubehörteilen.
- Achtung! Es besteht Verbrennungsgefahr an aufgeheizten Produktteilen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch

eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kindern darf der Gebrauch des Gerätes nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlass- und -auslassöffnung nicht durch andere Gegenstände blockiert werden.
- Überladen Sie das Gerät nicht – die maximale Beladung des Kleiderbügels beträgt 10 Kilogramm. Beachten Sie dabei, dass die einzelnen Wäscheklammern nicht darauf ausgelegt sind, 10 Kilogramm zu tragen. Auch sollten die einzelnen Wäscheklammern nicht langfristig mit Trage-Gewichten versehen werden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7732-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.




Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7732 ein.




## Produktdetails




- |   |                       |    |                  |
|---|-----------------------|----|------------------|
| 1 | Wärmeblase            | 7  | Stützrohr        |
| 2 | Bedienelement         | 8  | Verbindungsstück |
| 3 | Timer                 | 9  | Klemmen          |
| 4 | Austrittluft-Schalter | 10 | Kleiderbügel     |
| 5 | Standfuß              | 11 | Bügelpuppe       |
| 6 | Austrittluft          |    |                  |

## Verwendung

1. Setzen Sie das Warmluft-Gebläse auf den Standfuß auf.



2. Öffnen Sie den Reißverschluss der Bügelpuppe und setzen Sie sie auf das Warmluft-Gebläse auf.  
3. Befestigen Sie dann das Auslassventil durch Drehen im Uhrzeigersinn auf dem Motor.



4. Stecken Sie die Stäbe mit dem Verbindungsstück zusammen, setzen Sie den Bügel oben drauf und führen Sie es dann in die Bügelpuppe ein. Stecken Sie dann den Stab in das Auslassventil.  
5. Schließen Sie den Reißverschluss der Bügelpuppe wieder.



- Ziehen Sie der Bügelpuppe dann das Shirt, das Hemd oder die Bluse an, das/die Sie bügeln möchten. Glätten Sie gegebenenfalls Falten, bevor Sie den Bügelassistenten einschalten.



**HINWEIS:**

*Das Kleidungsstück sollte vor der Verwendung feucht, aber nicht nass sein. Es darf nicht tropfen. Feuchten Sie das Kleidungsstück gegebenenfalls vor der Verwendung an.*



- An den Klammern des Kleiderbügels im Inneren der Bügelpuppe können Sie Unterwäsche oder Socken befestigen und zusammen mit dem Shirt/Hemd oder der Bluse trocknen.
- Verbinden Sie den Bügelassistenten mit der Stromversorgung.
- Schalten Sie den Motor ein, indem Sie den Schalter auf die Position „ON“ stellen. Die Kontrollanzeige geht an.
- Über den Luftausstoß-Schalter wählen Sie zwischen normalem und heißem Luftausstoß.
- Stellen Sie dann die gewünschte Timer-Zeit ein.



**HINWEISE:**

*Wenn die Trocknungszeit länger als 3 Stunden beträgt, kann dies daran liegen, dass die Kleidungsstücke sehr dick sind, sich nach dem Waschen noch sehr viel Wasser im Kleidungsstück befindet oder dass der Reißverschluss der Bügelpuppe nicht korrekt geschlossen ist und somit heiße Luft entweichen kann.*

*Wenn der Bügelassistent plötzlich die Trocknung abbricht, kann dies daran liegen, dass die eingestellte Timer-Zeit abgelaufen ist oder die Lufteinlass- oder -auslassöffnung blockiert ist. Schalten Sie im zweiten Fall den Bügelassistenten aus und beseitigen Sie die Blockierung, bevor Sie ihn wieder einschalten.*

## Hosen-Bügler- & Trockner-Aufsatz (NX-8934)


Mit Hilfe des Hosen-Bügler- & Trockner-Aufsatzes trocknen und bügeln Sie maschinen-geschleuderte Hosen in einem Zug.

- Hosenaufsatz
- 4 Metall-Stangen
- 1 Querstange (Kunststoff)
- 2 Verbindungs-Stücke
- Halterung

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch folgende Punkte:

- Die Hosen müssen **vorher in der Maschine geschleudert** worden sein.
- Hängen Sie **keine tropfend nasse Kleidung** auf.
- Der Aufsatz ist für **Hosen der Größe 36-44** geeignet.
- Die Trocknungs-Dauer kann je nach Material und Materialstärke der Hase variieren. Eine einfache Jeanshose benötigt ca. 30-35 Minuten.


1. Nehmen Sie Stangen und Kleiderbügel von der Motoreinheit ab. Nehmen Sie die Kleiderbügel-Stange ab. Drehen Sie das Auslassventil gegen den Uhrzeigersinn ab.



2. Öffnen Sie den Reißverschluss des Hosen-Aufsatzes.
3. Stülpen Sie die mittlere Öffnung über den Ventil-Aufsatz, so dass dieser innen aus dem Hosen-Aufsatz herausragt.
4. Drehen Sie das Auslassventil wieder im Uhrzeigersinn auf den Ventilaufsatzt.



5. Nehmen Sie eine der Metall-Stangen. Bringen Sie ein Verbindungs-Stück bis zum Anschlag an der Stange an.
6. Stecken Sie die zweite Metall-Stange bis zum Anschlag in das offene Ende des Verbindungs-Stücks.
7. Nehmen Sie die dritte Metall-Stange und verbinden Sie sie mit Hilfe des Verbindungs-Stücks mit der letzten Metall-Stange.




8. Stecken Sie die Querstange mit der unteren Aufnahme bis zum Anschlag auf die Halterung der Motoreinheit.




**HINWEIS:**


*Damit Sie die Verbindung der Stangen und Teile gut sehen, ist der Hosen-Aufsatz selbst nicht immer mit abgebildet.*



9. Stecken Sie die verbundenen Metall-Stangen in je ein Hosenbein des Hosen-Aufsatzes.  
Befestigen Sie sie dann in der Aufnahme der Querstange.



10. Schließen Sie alle Reißverschlüsse des Hosen-Aufsatzes.




11. Drehen Sie die Hose nach innen, so dass die Innensäume nach Außen zeigen.
12. Ziehen Sie die feuchte Hose **vorsichtig** über die Hosenbeine Ihres Hosen-Aufsatzes. Der Hosen-Aufsatz könnte sonst beschädigt werden.
13. Verbinden Sie den Bügelassistenten mit der Stromversorgung.
14. Schalten Sie den Motor ein, indem Sie den Schalter auf die Position „ON“ stellen. Die Kontrollanzeige geht an.
15. Über den Luftausstoß-Schalter wählen Sie zwischen normalem und heißem Luftausstoß.
16. Stellen Sie dann die gewünschte Timer-Zeit ein.


## Schuhtrockner-Aufsatz (NX-8935)

Mit Hilfe des Schuhtrockner-Aufsatzes können Sie feuchtes Schuhwerk trocknen oder kaltes Schuhwerk vor dem Tragen aufwärmen. Die Trocknungszeit für Schuhe beträgt in der Regel 15-30 Minuten.


1. Nehmen Sie Stangen und Kleiderbügel von der Motoreinheit ab. Nehmen Sie die Kleiderbügel-Stange ab. Drehen Sie das Auslassventil gegen den Uhrzeigersinn ab.



2. Öffnen Sie den Reißverschluss des Schuhtrockner-Aufsatzes.
3. Stülpen Sie die mittlere Öffnung über den Ventil-Aufsatz, so dass dieser innen aus dem Schuhtrockner-Aufsatz herausragt.
4. Drehen Sie das Auslassventil wieder im Uhrzeigersinn auf den Ventilaufsatzt.



5. Schließen Sie den Reißverschluss des Schuhtrockner-Aufsatzes.
6. Platzieren Sie die zu trocknenden Schuhe vor der Motoreinheit.
7. Stecken Sie das Ende der Aufsatz-Arme in die Schuhe.



8. Verbinden Sie den Bügelassistenten mit der Stromversorgung.
9. Schalten Sie den Motor ein, indem Sie den Schalter auf die Position „ON“ stellen. Die Kontrollanzeige geht an.
10. Über den Luftausstoß-Schalter wählen Sie zwischen normalem und heißem Luftausstoß.
11. Stellen Sie dann die gewünschte Timer-Zeit ein.

## Reinigung und Pflege

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Bügelassistenten einige Zeit abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Reinigen Sie die Motoreinheit und die Aufsätze mit einem weichen, trockenen oder angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder -Pads. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	850 W	
Kleidergrößen	XS bis L	
Betriebsmodi	2	
Timer	0-180 Minuten	
Warmluft-Temperatur	45-65°C	
Tragfähigkeit	bis 10 kg	
Gebläse-Lautstärke	50-60 dB	
Überhitzungsschutz	✓	
Material	Bügelpuppe	Oxford-Nylon (Polyamid)
	Warmluft-Gebläse	Hitzebeständiger Kunststoff (ABS)
Kabellänge	100 cm	
Maße	170 x 18 x 107 cm	
Gewicht	1,9 kg	

Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41(0)848–223–300

FR: +33(0)388–580–202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV5 – 19.11.2021 – JvdH/CR/BS/EX:JaW//NH

# Mannequin de séchage et de défroissage 850 W

avec air chaud et minuteur

## Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau mannequin de séchage et défroissage .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
Accessoires en option .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	6
Déclaration de conformité .....	6
<b>Description du produit .....</b>	<b>7</b>
<b>Utilisation .....</b>	<b>8</b>
<b>Sèche-pantalons (NX8934) .....</b>	<b>10</b>
<b>Sèche-chaussures (NX8935) .....</b>	<b>13</b>
<b>Nettoyage et entretien.....</b>	<b>14</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>15</b>



# Votre nouveau mannequin de séchage et défroissage

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mannequin de séchage et défroissage à la fois économique en énergie et facile à transporter. Séchez et repassez ainsi vos vêtements d'un seul coup et éliminez les germes et bactéries.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mannequin de défroissage
- Soufflerie d'air chaud
- Embout pour la soufflerie
- Pied de support
- Support pour vêtements (2 tubes d'appui, connecteur, barre pour cintre)
- 4 pinces à linge
- Mode d'emploi

## Accessoires en option

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

NX8934 : Sèche-pantalons pour mannequin de défroissage 2 en 1 BP-250

NX8935 : Sèche-chaussures pour mannequin de séchage électrique 2 en 1 BP-250

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager le produit lui-même ou son environnement.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Mettez l'appareil en marche sur un sol solide et plat. Assurez-vous que l'emplacement est bien aéré.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que les différentes parties de l'appareil sont installées correctement.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis ou recommandés.
- Attention ! Risque de brûlures par les éléments chauffés de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- L'appareil et le câble d'alimentation ne doivent pas être exposés à des températures extrêmes.
- Veillez à ce que les entrées et les sorties d'air ne soient pas obstruées par des objets.
- Ne surchargez pas l'appareil : la charge maximale du cintre est de 10 kg. Veuillez noter que les pinces à linge ne sont pas conçues pour porter 10 kg chacune. Chaque pince à linge ne doit pas supporter une charge lourde pendant une longue période.
- Laissez l'appareil totalement refroidir avant de le nettoyer.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses accessoires comme indiqué dans **Nettoyage et entretien**.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7732-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.




Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).




## Description du produit



- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 Soufflerie d'air chaud       | 7 Tube de support           |
| 2 Élément de commandes         | 8 Connecteur                |
| 3 Minuteur                     | 9 Pinces                    |
| 4 Interrupteur de sortie d'air | 10 Cintre                   |
| 5 Pied de support              | 11 Mannequin de défroissage |
| 6 Sortie d'air                 |                             |

## Utilisation

1. Placez la soufflerie d'air chaud sur le pied de support.



2. Ouvrez la fermeture à glissière du mannequin de défroissage et placez ce dernier sur la soufflerie d'air chaud.
3. Fixez ensuite la valve de sortie sur le moteur en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



4. Fixez les barres ensemble via le connecteur, installez le cintre au sommet et insérez-le ensuite dans le mannequin de défroissage. Insérez ensuite la barre dans la valve de sortie.
5. Refermez la fermeture à glissière du mannequin de défroissage.



6. Enfilez ensuite le t-shirt, la chemise ou le chemisier à repasser sur le mannequin de défroissage. Si besoin, lissez les plis avant d'allumer le mannequin de défroissage.



**NOTE :**

*Avant utilisation, les vêtements doivent être humides mais pas trempés. Ils ne doivent pas goutter. Humidifiez si besoin le vêtement avant utilisation.*



7. Vous pouvez accrocher des sous-vêtements ou des chaussettes aux pinces du cintre situé dans le mannequin de défroissage, et ainsi les sécher en même temps que le t-shirt, le chemisier ou la chemise.
8. Branchez le mannequin de défroissage à l'alimentation électrique.
9. Allumez le moteur en plaçant l'interrupteur sur la position "ON". Le voyant de contrôle s'allume.
10. L'interrupteur de sortie d'air vous permet de choisir entre une expulsion d'air normale ou chaude.
11. Réglez ensuite la durée souhaitée via le minuteur.



**NOTE :**

*Il peut arriver que le temps de séchage dépasse 3 heures, par exemple si le vêtement est très épais, s'il est encore très humide après le lavage, ou si la fermeture à glissière du mannequin de défroissage n'est pas fermée correctement et que l'air chaud s'échappe.*

*Si le mannequin de défroissage interrompt brusquement le séchage, il est possible que la durée préréglée sur le minuteur soit écoulée, ou que l'entrée et/ou la sortie d'air soient bloquées. Dans le deuxième cas, éteignez le mannequin de défroissage et retirez l'obstacle avant de le rallumer.*


## Sèche-pantalons (NX8934)

Après un essorage en machine, utilisez le sèche-pantalons pour sécher et défroisser vos pantalons en un rien de temps.

- Embout pour pantalon
- 4 tiges en métal
- 1 barre transversale (plastique)
- 2 connecteurs
- Support

Vérifiez les points suivants avant utilisation :


- Le pantalon doit au préalable avoir été **essoré en machine**.
  - **Ne suspendez pas de vêtement mouillé gouttant**.
  - L'embout est adapté aux **pantalons de taille 36 à 44**.
  - Le temps de séchage peut varier en fonction de la matière du pantalon ou de son épaisseur. Le temps de séchage pour un jean classique est d'environ 30 à 35 min.
1. Retirez les barres et le cintre du bloc moteur. Retirez la barre pour cintre. Dévissez la valve de sortie en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Ouvrez la fermeture à glissière du sèche-pantalons.
3. Placez ensuite l'ouverture centrale sur la valve de sortie, de façon à ce que cette dernière dépasse à l'intérieur du sèche-pantalons.
4. Revissez la valve de sortie sur la soufflerie dans le sens des aiguilles d'une montre.



5. Prenez une tige en métal. Fixez un connecteur sur la tige jusqu'à la butée.
6. Insérez la deuxième tige en métal dans l'ouverture restante du connecteur jusqu'à la butée.
7. Prenez la troisième tige en métal et reliez-la avec la dernière tige en métal par le biais du connecteur.




8. Fixez la barre transversale sur le support du bloc moteur jusqu'à la butée via l'ouverture située en bas de la barre.




**NOTE :**


*Afin de mieux comprendre comment monter les tiges et les pièces, le sèche-pantalon lui-même n'est pas toujours représenté.*



9. Insérez les tiges en métal reliées dans chaque jambe du sèche-pantalon. Fixez-les ensuite dans les ouvertures de la barre transversale.



10. Fermez toutes les fermetures à glissière du sèche-pantalon.




11. Retournez le pantalon sur l'envers, de façon à ce que la face intérieure soit orientée vers l'extérieur.
12. Enfilez votre jean humide **avec précaution** sur les jambes du sèche-pantalons. Vous risqueriez de l'endommager.
13. Branchez le mannequin de défroissement à l'alimentation électrique.
14. Allumez le moteur en plaçant l'interrupteur sur la position "ON". Le voyant de contrôle s'allume.
15. L'interrupteur de sortie d'air vous permet de choisir entre une expulsion d'air normale ou chaude.
16. Réglez ensuite la durée souhaitée via le minuteur.

## Sèche-chaussures (NX8935)

Grâce au sèche-chaussures vous pouvez sécher vos chaussures humides ou bien réchauffer vos chaussures froides avant de les porter. En règle générale, le temps de séchage dure entre 15 et 30 min.


1. Retirez les barres et le cintre du bloc moteur. Retirez la barre pour cintre. Dévissez la valve de sortie en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Ouvrez la fermeture à glissière du sèche-chaussures.
3. Placez ensuite l'ouverture centrale sur la valve de sortie, de façon à ce que cette dernière dépasse à l'intérieur du sèche-chaussures.
4. Revissez la valve de sortie sur la soufflerie dans le sens des aiguilles d'une montre.



5. Fermez la fermeture à glissière du sèche-chaussures.
6. Placez les chaussures à sécher devant le bloc moteur.
7. Insérez l'extrémité des bras du sèche-chaussures dans les chaussures.



8. Branchez le mannequin de défroissage à l'alimentation électrique.
9. Allumez le moteur en plaçant l'interrupteur sur la position "ON". Le voyant de contrôle s'allume.
10. L'interrupteur de sortie d'air vous permet de choisir entre une expulsion d'air normale ou chaude.
11. Réglez ensuite la durée de votre choix via le minuteur.

## Nettoyage et entretien

Avant de le nettoyer, débranchez le connecteur de la prise électrique et laissez le mannequin de défroissage refroidir quelques instants.

- Nettoyez le bloc moteur et les accessoires avec un chiffon doux, sec ou humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de chiffons abrasifs ou agressifs. Ils risquent d'abîmer la surface.
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Puissance absorbée	850 W	
Taille du vêtement	XS à XXL	
Modes de fonctionnement	2	
Minuteur	0 à 180 min	
Température de l'air chaud	45 à 65 °C	
Charge supportée	Jusqu'à 10 kg	
Volume sonore de la soufflerie	50 - 60 dB	
Protection contre la surchauffe	✓	
Matériau	Mannequin de défroissage	Nylon oxford (polyamide)
	Soufflerie d'air chaud	Plastique résistant à la chaleur (ABS)
Longueur du câble	100 cm	
Dimensions	170 x 18 x 107 cm	
Poids	1,9 kg	

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV5 – 19.11.2021 – JvdH/CR/BS/EX:JaW//NH