

Quadcopter GPS plegable GH-5.fpv

Con cámara HD, función Sígueme y aplicación

operación manual



Tabla de contenido

Tu nuevo cuadricóptero GPS	4
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
las instrucciones de seguridad	5
Información importante sobre las baterías y su eliminación	7
Información importante sobre la eliminación	8
Declaración de conformidad	8
Detalles de producto	9
Cuadricóptero	9
equipo	9
Control remoto	10
Instalación	11
Control remoto	11
Insertar / cambiar pilas	11
Fije el soporte	11
Cuadricóptero	11
Desdobra los brazos voladores	11
Coloque la protección del rotor	11
recarga la batería	11
instalar aplicación	12
utilizar	12
Emparejar control remoto y quadcopter	12
Aplicación	12
Calibrar el cuadricóptero	14
Calibración giroscópica	14
Calibración de brújula	14
Comandos de control	15
arranca el motor	15
Levantarse y caer	15
Girar a la derecha / izquierda	15
Movimiento hacia adelante / hacia atrás	15
Movimiento lateral	16
Modo de vuelo circular	16
Aterrizaje automático	16

Moda sin cabeza	16
Retorno de una clave	16
Modo sígueme.....	17
Modo de waypoint	17
Mantener la altitud.....	17
Aceleración de vuelo	17
Forzar un aterrizaje de emergencia.....	17
cámara.....	17
toma una foto	17
Grabar video.....	17
Dobla los brazos voladores para guardar	18
Adjuntar rotores de repuesto	18
Resolución de problemas	18
intimidad.....	18
Especificaciones técnicas.....	19

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.simulus.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nuevo cuadricóptero GPS

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este cuadricóptero GPS plegable. Equipado con WiFi, La cámara HD, el altímetro y el control remoto no dejan nada que desear con este cuadricóptero. También se puede plegar para transportarlo y guardarlo.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo quadcopter.

alcance de entrega

- Quadrocopter GPS con batería
- Protección de rotores y rotores de repuesto
- destornillador
- Cable de carga USB
- Mando a distancia con soporte para smartphone

Adicionalmente requerido

- 4 pilas tipo AA, 1,5 V, p. Ej., PX-1569

Aplicación recomendada

Para su funcionamiento, puede utilizar una aplicación que puede establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación LH GPS gratuita de Google Play Store (Android) o App Store (iOS).

Notas importantes al principio



¡ATENCIÓN!

Este avión no es un juguete. Cualquier contacto con las hélices giratorias provocará lesiones graves. ¡No es adecuado para niños o jóvenes menores de 8 años!

Para la operación segura de esta aeronave, es esencial que comprenda todos los pasos operativos, funciones y temas de seguridad de antemano.

El piloto debe haberse familiarizado con la operación y conocer los efectos exactos de cada paso operativo individual.



NOTA:

Si no tiene experiencia en volar modelos de helicópteros o cuadricópteros, es muy recomendable que entrene con un modelo de simulación de vuelo en la computadora antes de su primer vuelo.



PELIGRO

Observe las disposiciones legales sobre responsabilidad del propietario en el Reglamento de licencias de tráfico aéreo (LuftVZO). Necesita un seguro de responsabilidad especial para su aeronave. Puede obtenerlo en una de las tres asociaciones deportivas modelo, por ejemplo.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Es imprescindible conservar este manual y entregárselo al comprador si el modelo se vende.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Nunca abra el producto sin autorización, excepto para insertar y quitar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el dispositivo esté ensamblado correctamente. El montaje incorrecto, el uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad pueden provocar lesiones graves.
- El piloto del dispositivo debe tener experiencia y tener al menos 8 años.
- Vuele el dispositivo únicamente en lugares donde la ley lo permita.
- Mantenga el dispositivo volador alejado de personas, multitudes, animales y obstáculos. En particular, evite estar cerca de líneas eléctricas.
- No permita que el dispositivo trepe durante una tormenta o tormenta eléctrica.

- No utilice el dispositivo si está cansado, agotado, enfermo o si se encuentra bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.
- Mantenga los objetos, la ropa, el cabello, las joyas y las extremidades alejados de las piezas giratorias. Asegúrese siempre de que haya suficiente espacio.
- Para volar, elija un entorno seguro sin obstáculos a menos de 100 metros del lugar de despegue.
- No corra ningún riesgo mientras utiliza el dispositivo. El funcionamiento incorrecto puede provocar lesiones personales y daños materiales. Existe un alto riesgo de lesiones por piezas giratorias. Por lo tanto, siempre debe mantenerse a una distancia suficiente de las personas (incluido usted mismo), animales y objetos durante las operaciones de vuelo.
- ¡Nunca despegue ni aterrice el dispositivo en su mano!
- Se debe aprender a volar un modelo de avión por control remoto. Si nunca antes ha controlado un modelo de este tipo, familiarícese con cómo reacciona el modelo a los comandos de su control remoto.
- El avión solo es adecuado para volar al aire libre y en salas. ¡Nunca lo use (ni siquiera como prueba) en habitaciones con una altura de techo de menos de 5 m y con 8 m de espacio libre en todos los lados!
- Preste atención al orden correcto al encender y apagar. Al encenderlo, primero se enciende el mando a distancia y luego el quadcopter. Al apagar, el quadcopter se apaga primero y luego el control remoto. Hacer caso omiso del pedido puede provocar la pérdida de control del cuadricóptero - ¡riesgo de lesiones!
- Compruebe que todas las piezas y conexiones estén seguras antes de encender. Las conexiones sueltas pueden romperse por los movimientos de vuelo. Esto puede provocar la pérdida de control del cuadricóptero - ¡riesgo de lesiones!
- ¡Atención! ¡Utilice únicamente el cable de conexión USB suministrado para cargar la batería! De lo contrario, la batería podría dañarse e incendiarse.
- El modelo solo es apto para niños mayores de 8 años, bajo la supervisión directa de adultos. Avise a los niños de los posibles peligros al manipular el modelo.
- ¡Mantenga el modelo fuera del alcance de los niños menores de 8 años!
- Aplicación: interior y exterior.
- Los operadores de aeronaves sin nombre deben cumplir con todas las regulaciones legales y oficiales.
- Por razones de seguridad, nunca vuele cerca de aeródromos, aeropuertos, carreteras, autopistas, estaciones de tren, líneas de ferrocarril, centros urbanos o áreas similares críticas para la seguridad.
- Vigile siempre el avión.
- Para el funcionamiento seguro de la aeronave, es esencial que haya comprendido de antemano todos los pasos operativos, funciones y cuestiones de seguridad. El piloto debe haberse familiarizado con la operación y conocer los efectos exactos de cada paso operativo individual.
- Vuela en áreas abiertas.
- ¡Nunca vuele cerca de otras personas! ¡Riesgo de lesiones!
- ¡No vuele cuando los obstáculos dificultan el vuelo!
- No vuele en condiciones climáticas adversas (viento, nieve, lluvia, niebla, etc.).
- Evite volar sobre obstáculos, multitudes, líneas eléctricas, árboles y cuerpos de agua siempre que sea posible.

- No vuele cerca de áreas con mayor radiación electromagnética, como estaciones base o mástiles de radio.
- ¡El modelo ya no se puede utilizar si los rotores están dañados o rotos!
- No permita que la humedad penetre en los componentes.
- ¡Asegúrese de que los dedos, el cabello o la ropa suelta no entren en los rotores o engranajes!
- Mantenga los dedos, la cabeza y el cuerpo alejados de los componentes giratorios para evitar lesiones.
- Cualquier contacto con las hélices giratorias podría causar lesiones.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías usadas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No intente abrir las baterías.
- Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad.
- No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
- Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más.
- Asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea la correcta cuando cargue la batería. Existe riesgo de cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado o la polaridad está invertida.
- Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil.
- Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. Una batería insertada incorrectamente puede destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.
- Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-9654-675 cumple con la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU, la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y el juguete Se ubica la Directiva 2009/48 / CE.

Kurtasz, A.


Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-9654 en el campo de búsqueda.




Detalles de producto


Cuadricóptero



equipo



Control remoto



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Calibración de brújula | 8. Boton de encendido / apagado |
| 2. Desplaza la cámara hacia abajo | 9. Botón de tierra / salida |
| 3. Calibración giroscópica | 10. Botón GPS |
| 4. Mueva la cámara hacia arriba | 11. Joystick derecho (timón) |
| 5. Palanca de control izquierda (acelerador) | 12. Botón de foto |
| 6. Botón de velocidad | 13. Botón de modo sin cabeza |
| 7. Retorno con una tecla | 14. Botón de video |

Instalación

Control remoto

Insertar / cambiar pilas

Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto. Si es necesario, retire las baterías viejas. Instale cuatro pilas AA nuevas. ¡Tenga en cuenta la información de polaridad en el compartimiento de la batería!

Fije el soporte

1. Presione la base del soporte para que encaje en la abertura central en la parte posterior del control remoto.
2. Coloque el resto del soporte frente a la antena insertando el soporte en la abertura.
3. Separe los brazos del soporte y coloque su dispositivo móvil en el soporte. Luego suelte los brazos de sujeción. ¡Compruebe la sujeción segura del dispositivo móvil!

Cuadricóptero

Desdobra los brazos voladores

Doble los brazos voladores unidos al cuerpo de su cuadricóptero hasta que los oiga encajar en su lugar.

Coloque la protección del rotor

Presione la protección del rotor sobre la cubierta del rotor. Asegúrese de que las clavijas de la protección del rotor encajen correctamente en las aberturas previstas.

recarga la batería



NOTA:

¡Cargue la batería completamente antes de cada uso!

1. Asegúrese de que su quadcopter esté apagado. Si es necesario, presione el botón de encendido / apagado.
2. Dale la vuelta a tu quadcopter. Saque la batería del quadcopter.
3. Conecte la batería con el cable USB suministrado.
4. Conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada (no incluida) oa un ordenador encendido. El LED del cable USB se enciende durante el proceso de carga. Tan pronto como la batería está completamente cargada, el LED del cable USB se apaga. Desconecte el cable USB del adaptador de corriente / computadora.
5. Vuelva a colocar la batería en el compartimiento de la batería del cuadricóptero.

instalar aplicación

Para su funcionamiento, puede utilizar una aplicación que puede establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita LH GPS. Búsquelo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálelo en su dispositivo móvil.

utilizar

Emparejar control remoto y quadcopter

1. Coloque su quadcopter sobre una superficie plana y recta. Encenderlo presionando el botón de encendido / apagado en la parte superior del cuadricóptero. Los LED del cuadricóptero parpadean. Su quadcopter está en modo de emparejamiento.
2. Encienda el control remoto presionando el botón de encendido / apagado. Suena un tono de señal breve. El cuadricóptero y el control remoto ahora están conectados.
3. Apague el GPS si quiere volar sin GPS, o enciéndalo si quiere volar con GPS al aire libre. (Si desea volar sin GPS, apague el GPS presionando el botón GPS: tono de señal largo = GPS encendido, tono de señal corto = GPS apagado).



NOTA:

El acoplamiento del mando a distancia y el quadcopter debe realizarse después de cada Encienda de nuevo.

Primero empareje el control remoto con el quadcopter y solo luego conecte su dispositivo móvil. De lo contrario, es posible que el control remoto no funcione.


Aplicación



NOTA:

La aplicación se utiliza principalmente para recibir una imagen en vivo de la cámara y para tomar fotos y videos. Se pueden usar el panel de control y los controles que aparecen en la aplicación, pero los controles no son tan precisos como el control remoto.

1. Encienda su quadcopter y vincúlelo con el control remoto.
2. Active la función WiFi del dispositivo móvil. Busque NX9654 allí. Conecta los dispositivos.
3. Abra la aplicación LH GPS. Se abre la página de inicio.



4. Presiona inicio.

A continuación, se muestra un resumen de la información relevante del panel de control de la aplicación:



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Modo vuelo | 6. Configuraciones |
| 2. Mostrar / ocultar palanca de control | 7. Modo VR |
| 3. De vuelta al punto de inicio | 8. Botón de foto |
| 4. Arranque / pare el motor | 9. Botón de video reproducción |
| 5. Despegar / aterrizar | |
| 1.1 Control de mano | 1.3 Modo sígueme |
| 1.2 Modo de waypoint | 1.4 Modo de vuelo circular |

5. Toque el símbolo de configuración para realizar la configuración básica de la aplicación:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Configuración de la palanca de control | 2. Configuración de parámetros |
| 2. Configuración del mapa | 4. Otros entornos |
| 6. Tan pronto como su dispositivo móvil esté conectado a su quadcopter a través de WLAN, se abrirá la imagen en vivo de la cámara. | |

Calibrar el cuadricóptero



NOTA:

Calibre el cuadricóptero antes de su primer vuelo. No es necesario volver a calibrar el cuadricóptero si desea volver a volar en el mismo lugar.

Si el cuadricóptero choca o choca contra un obstáculo causando un mal funcionamiento, debe recalibrarse.


Calibración giroscópica

Mantenga presionado el botón de calibración del giroscopo durante 3 segundos. Los LED ahora parpadean más rápido, puede soltar el botón nuevamente. Los LED dejan de parpadear y permanecen encendidos permanentemente. La calibración del giroscopo ahora está completa.



Calibración de brújula

1. Mantenga presionado el botón de calibración de la brújula durante 3 segundos hasta que los LED del cuadricóptero parpadeen rápidamente.
2. Sostenga el quadcopter en su mano y primero gírelo 3 vueltas horizontalmente.
3. Ahora sostenga su quadcopter verticalmente con la cámara hacia abajo. Mientras sostiene el cuadricóptero verticalmente, gírelo tres veces alrededor de su eje.
4. Ahora colóquelo sobre una superficie plana. Los LED parpadean lentamente. La calibración de la brújula ahora está completa.



NOTA:

Si el cuadricóptero todavía no está seguro en el aire incluso después de la calibración del giroscopo y la brújula, recalibre su cuadricóptero.

Comandos de control

arranca el motor


Presione simultáneamente la palanca de control izquierda hacia la izquierda y hacia la derecha

Apégate a la derecha hacia abajo. El motor arrancará ahora.



NOTA:

Para poder utilizar algunas funciones, el cuadricóptero necesita una señal de GPS. Asegúrese de volar el cuadricóptero en un entorno donde se pueda recibir una señal de GPS. Asegúrese también de que la recepción GPS del cuadricóptero esté activada. Presione el botón GPS para verificar. Cuando escuche un pitido largo, la señal de GPS está encendida. El GPS se apaga con un tono de señal breve. En ese caso, vuelva a presionar el botón.



Levantarse y caer

Ahora presione el botón de aterrizaje / salida. Su quadcopter arranca automáticamente y despegue lentamente. Se mantiene a cierta altura. Presione el botón nuevamente cuando esté listo para aterrizar su quadcopter.



Girar a la derecha / izquierda

Empuje la palanca de control izquierda hacia arriba y al mismo tiempo en la dirección en la que desea que gire su cuadricóptero.

- **Rotación en el sentido de las agujas del reloj:** Joystick izquierdo arriba / derecho
- **Giro a la izquierda:** Joystick izquierdo arriba / izquierda

Movimiento hacia adelante / hacia atrás

Empuja el joystick izquierdo hacia arriba, luego empuja el joystick derecho hacia arriba (hacia adelante) o hacia abajo (hacia atrás). Su cuadricóptero se mueve hacia adelante o hacia atrás en consecuencia.

- **Movimiento hacia adelante:** Stick izquierdo arriba, stick derecho arriba
- **Movimiento hacia atrás:** Joystick izquierdo arriba, joystick derecho abajo.

Movimiento lateral

Empuje la palanca de control izquierda hacia arriba y la derecha hacia el lado al que desea que se mueva su quadcopter.

- **Mover a la derecha:** palanca de control izquierda hacia arriba, palanca de control derecha hacia la derecha
- **Mover a la izquierda:** palanca de control izquierda hacia arriba, palanca de control derecha hacia la izquierda

Modo de vuelo circular

Toque el modo de vuelo circular y marque el punto seleccionado a través de Google Maps que el quadcopter debe orbitar. Confirma tu entrada. El cuadricóptero ahora rodea el punto seleccionado.

Aterrizaje automático

Presione el botón de aterrizaje / despegue durante el vuelo, su quadcopter iniciará automáticamente el aterrizaje.

Moda sin cabeza

En el llamado modo sin cabeza, los controles se basan en la orientación del piloto, no en el cuadricóptero. Por ejemplo, si gira hacia la derecha, el cuadricóptero se moverá hacia la derecha como lo ve usted, independientemente de hacia dónde apunte la cabeza del cuadricóptero.



¡ATENCIÓN!

El modo sin cabeza solo se puede activar ANTES de comenzar. La activación durante el vuelo provoca un mal funcionamiento de su quadcopter o su caída.

1. Acople el quadcopter y el control remoto
2. Presione el botón de modo sin cabeza. El mando a distancia emite un tono de señal.
3. Después de aterrizar, presione el botón de modo sin cabeza nuevamente para salir del modo sin cabeza. El control remoto suena de nuevo.

Retorno de una clave

Mantenga presionado el botón central en el teclado inferior derecho del control remoto durante 3 segundos hasta que suenen los pitidos. El quadcopter ahora descenderá / ascenderá a una altitud segura, hacia usted, hasta 1 - 2 metros. Vuela de regreso y aterriza.



NOTA:

Si la batería del control remoto o la batería del cuadricóptero está baja, el cuadricóptero regresa automáticamente hacia usted.

Modo sígueme



NOTA:

El modo Sígueme solo es posible a través de la aplicación.

En la aplicación, presione el botón para el modo Sígueme. El cuadricóptero ahora lo seguirá a una altitud segura.

Modo de waypoint

Toque Modo Waypoint e ingrese una ruta usando Google Maps. Su cuadricóptero vuela por esta ruta.

Mantener la altitud

Cuando su cuadricóptero haya alcanzado la altitud deseada, suelte la palanca de control izquierda. La altitud se mantiene automáticamente.

Aceleración de vuelo

Presione brevemente el botón de velocidad dos veces para acelerar el vuelo. Si presiona el botón de velocidad una vez, la velocidad aérea disminuirá.

Forzar un aterrizaje de emergencia

Si existe riesgo de pérdida de control o peligro, fuerce su quadcopter a realizar un aterrizaje de emergencia. Presione el botón Aterrizaje / Despegue, el cuadricóptero se moverá a una posición adecuada y aterrizará. O presione el botón One Key Return, el quadcopter volará de regreso a usted y aterrizará.

cámara



NOTA:

Se requiere la aplicación LH GPS gratuita para ver la imagen en vivo.

toma una foto

Presione el botón Foto en la aplicación o en el control remoto para tomar una foto.



NOTA:

En caso de que no se realicen grabaciones de fotos o videos con el control remoto

Primero conecte el quadcopter al control remoto, luego con el WiFi y luego con la aplicación y vuelva a intentarlo.

Grabar video

Presione el botón de video en la aplicación o en el control remoto para comenzar la grabación de video y nuevamente para finalizarla.



NOTA:

Finalice la grabación de vídeo antes de apagar el cuadricóptero.

Dobla los brazos voladores para guardar

Primero dobla los brazos voladores de un lado hacia el fuselaje antes de doblar los brazos voladores del otro lado. Comience con los brazos voladores delanteros.

Adjuntar rotores de repuesto



¡ATENCIÓN!

Cuando reemplace los rotores, asegúrese de que los rotores dañados siempre sean reemplazados por rotores del mismo tipo (A / B).

1. Apaga tu cuadricóptero.
2. Retire la tapa protectora del rotor y afloje el tornillo del rotor dañado. ¡Guarde bien el tornillo!
3. Retire el rotor dañado. Verifique el tipo de rotor (A / B).
4. Tome un rotor de repuesto del mismo tipo y móntelo en el engranaje impulsor. La letra impresa en el rotor apunta hacia arriba.
5. Inserte el tornillo y apriételo firmemente.
6. Compruebe la sujeción segura del rotor.
7. Vuelva a colocar la tapa protectora del rotor.

Resolución de problemas

El LED de estado del mando a distancia no se enciende.

- El compartimento de la batería está vacío. Inserte las pilas. Tenga en cuenta la información de polaridad en el compartimento de la batería.
- Las baterías se han insertado incorrectamente. Retire las pilas y vuelva a colocarlas. Tenga en cuenta la información de polaridad en el compartimento de la batería.
- Las baterías están agotadas. Cambia las baterías.

El cuadricóptero no se puede controlar ni dirigir.

- El viento es demasiado fuerte. El Quadcopter no debe utilizarse en tiempo ventoso.

El quadcopter no vuela lo suficientemente alto.

- La velocidad de los rotores es demasiado lenta. Presione el botón de velocidad para aumentar la velocidad del rotor.
- La batería del quadcopter no está completamente cargada. Cargue la batería completamente antes de cada uso del quadcopter.

Intimidad

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Borrar todos los datos.
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
- Quita el dispositivo de la aplicación.

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.

Especificaciones técnicas

Cuadricóptero		
Fuente de alimentación	Batería, 7,4 V CC	
Capacidad de la batería	850 mAh	
Tiempo de carga	120 min	
Tiempo de vuelo	12-13 min	
Frecuencia de radio	2,4 GHz	
Potencia máxima de transmisión	15 dBm	
Rango	250 metros	
Función de inicio automático	✓	
Función de aterrizaje automático	✓	
Moda sin cabeza	✓	
Función waypoint	✓	
Función sígueme	✓	
Mantener la altitud	✓	
Función de regreso / regreso a casa	✓	
Niveles de velocidad	2	
clase de protección	IP20	
cámara	función	Imagen en vivo, grabación de foto / video
	resolución	720p
Dimensiones	colapsado	135 x 135 x 50 mm
	desplegado	350 x 350 x 50 mm (Ø 420 mm)
Peso	230 g	

Control remoto		
Fuente de alimentación	4 pilas AA, 1,5 V CC	
Frecuencia de radio	2,4 GHz	
Dimensiones	Control remoto	145 x 145 x 45 mm
	soporte	135 x 80 x 25 mm
Peso	158 g (sin pilas, sin soporte)	

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 - 19.02.2019 - BS / LZ // BR