

Q-SONIC

TECHNOLOGIES TM

Bedienungsanleitung Radiowecker

- ♦ 2-Band Radio
- ♦ Waehlbarer Weckruf per Radio oder Piepton
- ♦ Sleep timer einstellbar bis zu 1 h 59min
- ♦ Wiederholungsalarm
- ♦ Speichern bei Stromausfall durch Batterie

Frontansicht



- 1) Band Schalter
- 2) Funktionsschalter
- 3) Buzzer/Radio-Schalter
- 4) Sendersuchknopf
- 5) Lautstaerkenregler
- 6) Alarm Ein/Aus-Schalter
- 7) Taste zum Uhr stellen
- 8) Sleep Set Knopf
- 9) Taste zum Einstellen der Stunden
- 10) Taste zum Einstellen der Minuten

- 11) Schlummerknopf
- 12) Senderskala
- 13) Uhr Display
- 14) Alarmindikator

Anschluss

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 230V. Das Uhr-Display blinkt nun und zeigt nicht die korrekte Zeit an. Das Display blinkt ebenfalls, wenn Sie das Gerat vom Netz nehmen und dann wieder einstecken ohne zuvor eine Back Up Batterie eingesetzt zu haben.

Das Einstellen der Uhr

Das Einstellen der Zeit

- ♦ Druecken und halten Sie die Taste zum Einstellen der Uhr (7)
- ♦ Druecken Sie die Taste zum Einstellen der Stunden (9) oder die Taste zum Einstellen der Minuten (10) solange, bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
- ♦ Lassen Sie nun die Taste zum Einstellen der Uhr (7)

Das Einstellen des Alarms

- ♦ Druecken und halten Sie den Alarm Ein/Aus Schalter (6)
- ♦ Drucken Sie die Taste zum Einstellen der Stunden (9) oder die Taste zum Einstellen der Minuten (10) solange, bis die gewuenschte Alarmzeit angezeigt wird.
- ♦ Lassen Sie nun den Alarm Ein/Aus Schalter wieder los (6). Das Uhr-Display zeigt nun die normale Zeit wieder an.

Die Radiofunktion

- ♦ Stellen Sie den Funktionsschalter (2) auf ON .
- ♦ Stellen Sie den Band Schalter (1) auf das gewuenschte Band (AM/FM) ein.
- ♦ Drehen Sie nun an dem Sendersuchknopf (4) solange, bis Sie den gewuenschten Sender gefunden haben.
- ♦ Stellen Sie die Lautstaerke auf das gewuenschte Level ein.
- ♦ Um das Radio auszuschalten, stellen Sie den Funktionsschalter (2) auf "OFF".

Hinweis: Das Radio hat eine Antenne, die im Netzkabel eingewunden ist. Um den besten Empfang zu haben, sollten Sie die Laenge des Netzkabels voll ausnutzen.

Die Alarmfunktion

Wecken durch das Radio

- ♦ Stellen Sie die Alarmzeit wie oben beschrieben ein.
- ♦ Stellen Sie den Buzzer/Radio Schalter (3) auf Radio.
- ♦ Stellen Sie den Funktionsschalter (2) auf "AUTO". Der Alarmindikator (14) leuchtet nun.
- ♦ Das Radio wird sich nun automatisch bei der eingestellten Alarmzeit fuer bis zu 1h 59min einschalten und sich dann automatisch wieder ausschalten. Wenn Sie durch das Radio aufwachen und weiterschlafen moechten, dann druecken Sie einfach den Alarm Ein/Aus Schalter (6). Die Alarmzeit bleibt dadurch jedoch fuer den naechsten Tag gespeichert.
- ♦ Wenn Sie wollen, dass das Radio weiterspielt, dann Stellen Sie den Funktionsschalter auf "ON".

Wecken durch den Piepton

- ♦ Stellen Sie die Alarmzeit wie oben beschrieben ein.
- ♦ Stellen Sie den Buzzer/Radio Schalter (3) auf "BUZZER". Der Alarmindikator (14) leuchtet nun.
- ♦ Das Geraet piepst nun bei der eingestellten Uhrzeit fuer bis zu 1h 59min und schaltet sich dann automatisch aus. Wenn Sie durch den Piepston aufwachen und weiterschlafen moechten, druecken Sie einfach den Alarm Ein/Aus Schalter (6), um den Piepston zu stoppen. Die Alarmzeit bleibt dadurch jedoch fuer den naechsten Tag gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie wissen moechten , welche Alarmzeit eingestellt ist, dann druecken Sie den Alarm Ein/Aus Schalter (6). Das Uhr-Display zeigt dann die eingestellte Alarmzeit an.

Die Schlummerfunktion

Um sich nach der Weckzeit noch ein paar Minuten Schlaf zu goennen, druecken Sie auf den "Schlummerknopf"(11). Dadurch wird der Alarm ausgeschaltet und ertoent ca. 9 Minuten spaeter erneut. Sie koennen den "Schlummerknopf" mehrmals innerhalb einer Stunde druecken, danach ist der Alarm deaktiviert.

Die Sleep Timer Funktion

Einschlafen mit laufendem Radio

- ♦ Stellen Sie den Funktionsschalter (2) auf "OFF".
- ♦ Druecken Sie den Sleep Set Knopf (8) einmal. Das Radio schaltet sich dann automatisch nach 59 Minuten aus.
- ♦ Um die gewuenschte Dauer einzustellen, die das Radio spielen soll halten Sie den Sleep Set Knopf (8) gedruickt und druecken Sie dann die Taste zum Einstellen

der Minuten (10) solange, bis die gewünschte Dauer auf dem Display angezeigt wird.

- ♦ Drücken Sie den Sleep Set Knopf (8) und die Taste zum Einstellen der Stunden (9) gleichzeitig, um den Sleep timer auf 1h 59min einzustellen. Das Gerät schaltet sich dann nach 1h 59min automatisch aus.
- ♦ Drücken Sie den "Schlummerknopf" (11), um das Radio auszuschalten bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Die Back Up Batterie

Dieses Gerät verfügt über eine Sicherungsfunktion, die den Betrieb der Uhr im Falle eines Stromausfalls sicherstellt. Das Umschalten von Netz- auf Batteriebetrieb erfolgt automatisch. Bei Stromausfall leuchtet das Display nicht, die Back Up Batterie sorgt lediglich dafür, dass die eingestellte Uhrzeit und die eingestellte Weckzeit nicht verloren gehen. Das Gerät arbeitet mit einer 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), die Sie in das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes einlegen müssen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- ♦ Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. Verwenden Sie das Gerät nicht im Schwimmbad oder in der Nähe von Wasser.
- ♦ Achten Sie beim Anschluss an die Steckdose darauf, dass die anliegende Spannung 230V beträgt.
- ♦ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Reparaturen, die nicht von einem Fachmann durchgeführt werden, können dem Gerät schaden.
- ♦ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie es vom Netz und entnehmen Sie die Back Up Batterie aus dem Batteriefach.

Eigenschaften

- ♦ Stromquelle AC 230V~50Hz, 8W
- ♦ Frequenz : FM 87.5 ~ 108MHz
AM 525 ~ 1605 MHz
- ♦ Lautsprecher: 8 Ohm
- ♦ Gewicht: ca. 800 Gramm (ohne Batterie)

Manuel d'utilisation

Radio Réveil digital Wooden

- ♦ 2 bandes radio
- ♦ Réveil avec la radio ou un buzzer
- ♦ Timer ajustable jusqu'à 1h59
- ♦ Répétition de l'alarme
- ♦ Batterie de sauvegarde

ILLUSTRATION



- 1) Sélectionneur de bande
- 2) Sélection de la fonction
- 3) Interrupteur Buzzer/Radio
- 4) Bouton de sélection de station
- 5) Volume
- 6) Bouton mise en / hors service de l'alarme
- 7) Bouton de réglage de l'heure
- 8) Bouton de réglage du timer
- 9) Réglage des heures
- 10) Réglage des minutes
- 11) Bouton Snooze
- 12) Cadran
- 13) Horloge
- 14) Indicateur d'alarme

CONNECTIONS

Branchez le câble à une prise secteur (220V). L'horloge clignote, vous indiquant que l'heure n'est pas correcte. Il clignotera de même s'il y a eu une coupure de courant et que la batterie de sauvegarde n'était pas en place ou était vide.

Réglage de l'horloge

Réglage de l'heure

- ♦ Appuyez et restez appuyé sur le bouton de réglage de l'heure (7)
- ♦ Appuyez sur le bouton de réglage des heures (9) ou des minutes (10) pour régler l'heure correcte
- ♦ Relâchez le bouton de réglage de l'heure (7)

Réglage de l'alarme

- ♦ Appuyez et restez appuyé sur le bouton mise en / hors service de l'alarme (6)
- ♦ Appuyez sur le bouton de réglage des heures (9) ou des minutes (10) pour régler l'heure de réveil souhaitée.
- ♦ Relâchez sur le bouton mise en / hors service de l'alarme (6). L'appareil affiche à nouveau l'heure.

Ecouter la radio

- ♦ Mettez le bouton de sélection de fonction (2) sur ON.
- ♦ Choisissez la bande voulue à l'aide du sélectionneur de bande (1)
- ♦ Tournez le bouton de recherche de station (4) jusqu'à ce que vous entendiez la station désirée
- ♦ Ajustez le volume (5) à votre convenance
- ♦ Pour éteindre la radio, mettez le bouton de sélection de fonction (2) sur OFF.

Notes: * L'antenne FM se trouve couplée avec le câble d'alimentation. Pour vous assurer une meilleure réception, déroulez le câble d'alimentation sur toute sa longueur.

* L'antenne AM est une antenne directionnelle située à l'intérieur de l'appareil. Si la réception n'est pas bonne, tournez l'appareil sur lui-même.

Utilisation de l'alarme

Réveil avec la radio

- ♦ Réglez l'heure de l'alarme à votre convenance (voir plus haut).
- ♦ Mettez l'interrupteur Buzzer/Radio (3) en position Radio.
- ♦ Mettez le bouton de sélection de fonction (2) en position "AUTO". L'indicateur d'alarme s'éclaire.
- ♦ La radio s'allumera automatiquement à l'heure voulue et s'éteindra au bout d'1h59. Si vous êtes réveillé par la radio et que vous ne voulez pas attendre qu'elle s'éteigne toute seule, appuyez simplement sur le bouton de mise en / hors service de l'alarme (6). L'alarme restera en mémoire pour les jours suivants.
- ♦ Si vous désirez écouter la radio plus longtemps, il vous suffit de positionner l'interrupteur de fonction (2) en position ON

Réveil par Buzzer

- ♦ Réglez l'heure de l'alarme à votre convenance (voir plus haut).
- ♦ Mettez l'interrupteur Buzzer/Radio (3) en position Buzzer. ". L'indicateur d'alarme s'éclaire.
- ♦ La buzzer s'allumera automatiquement à l'heure voulue et s'éteindra au bout d'1h59. Si vous êtes réveillé par le buzzer et que vous ne voulez pas attendre

qu'il s'éteigne tout seul, appuyez simplement sur le bouton de mise en / hors service de l'alarme (6). L'alarme restera en mémoire pour les jours suivants.

Note: Si vous désirez vérifier l'heure programmée pour le réveil, appuyez brièvement sur le bouton de mise en / hors service (6). L'horloge vous indiquera le temps de la pression l'heure de l'alarme.

Bouton Snooze

Lorsque vous êtes réveillé, si vous désirez vous rendormir une dizaine de minutes, appuyez sur le bouton snooze. La radio ou le buzzer se remettra automatiquement en marche au bout d'environ 10 minutes. Vous pouvez répéter l'opération pendant une heure. Après cette heure, l'alarme ne se mettra plus en route.

Utilisation de la fonction Timer

S'endormir au son de la radio

- ♦ Mettez le bouton de fonction (2) en position OFF
- ♦ Appuyez sur le bouton Timer (8) une fois. Vous pourrez écouter la radio pendant 59 minutes.
- ♦ Pour modifier la durée d'écoute de la radio, appuyez et restez appuyé sur le bouton Timer (8). Appuyez en même temps sur le bouton de réglage des minutes (10) pour ajuster le temps d'écoute voulu.
- ♦ Appuyez et restez appuyé sur le bouton Timer (8) et sur le bouton de réglage des heures (9) pour passer le temps d'écoute à 1h59.
- ♦ Appuyez sur le bouton Timer (8) pour éteindre la radio avant que le temps soit complètement écoulé.

Comment faire pour s'endormir et se réveiller avec la radio

- ♦ Activez la fonction de réveil avec la radio (voir plus haut)
- ♦ Activez la fonction Timer (voir ci-dessus)
- ♦ La radio est programmée pour s'éteindre toute seule et se rallumée à l'heure voulue.

Batterie de sauvegarde

Ce radio réveil accepte une pile bloc 9V afin de palier aux coupures de courant. Le passage de l'alimentation secteur à celui de la pile est automatique. Toutefois, lorsque l'alimentation s'effectue via la pile, l'heure n'est plus affichée, afin d'économiser au maximum l'énergie de la pile.

Sécurité

- ♦ Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas le radio réveil sous la pluie ou dans un endroit trop humide (salle de bains, près d'un robinet, ...).
- ♦ N'utilisez l'appareil que ce pour quoi il est prévu.
- ♦ Ne branchez l'appareil qu'à une prise secteur standard (220 V, 50 Hz).
- ♦ Ne couvrez pas les parties prévues pour la ventilation de l'appareil.
- ♦ N'ouvrez jamais l'appareil. En cas de dommage, ne réparer jamais votre appareil vous-même, mais allez chez un réparateur.
- ♦ Si vous deviez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, enlevez la pile de son logement et débranchez l'appareil.

SPECIFICATIONS

- ◆ Alimentation : AC 230V~50Hz, 8W
- ◆ Fréquences: FM 87.5 ~ 108MHz - AM 525 ~ 1605 MHz
- ◆ Haut-parleur: 8 Ohm
- ◆ Poids: Environ 800 Grammes (Sans la pile)

Les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.