

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Solar-Vario-Schutzes. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Solar-Vario-Schutz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-Vario-Schutz (mit integriertem Akku)
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

Netzadapter 230 V AC / 3 V DC

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Spannungsversorgung | NiMh-Akku 1,2 V DC / 850 mAh Netzadapter 230 V AC / 3 V DC |
| Solarmodul | Amorphes Silizium |
| Spannungsreserve | 3 Tage (ohne Lichteinfall) bei voll aufgeladenem Akku |
| Betrieb | Ein/Aus-Schalter Frequenzwahl-Schiebeschalter |
| Wirkungsbereich | ca. 25 m ² in geschlossenen Räumen ca. 6 m Radius im Freien |
| Frequenzen | 7.000 / 10.000 / 12.000 Hz |
| Material | Kunststoff |
| Maße | 75 x 95 x 35 mm |

Funktionsweise

Das Solar-Vario-Schutz-Gerät erzeugt akustische Signale in der bewährten Frequenz von 7 KHz gegen Stechmücken und Flöhe (Frequenz A), 10 KHz gegen Stubenfliegen, Mäuse und Ratten (Frequenz B) und 12 KHz gegen Schaben und Marder (Frequenz C). Die Schädlinge fühlen sich durch die Frequenzen in ihrer natürlichen Lebensweise gestört und meiden die entsprechend beschallten Räume.

Inbetriebnahme

- Das Solar-Vario-Schutz-Gerät wird mittels Ein-/Aus-Schalter in Betrieb genommen.
- Mit dem Schiebescalter wird die Frequenz gemäß den Tiersymbolen und Kennbuchstaben eingestellt.
- Achten Sie bitte bei Aufstellung des Gerätes darauf, dass die Schallwellen auf direktem Weg den zu schützenden Bereich

- erreichen können. Möbel, Gardinen o.ä. können die Schallabgabe behindern und die Funktion einschränken.
- Im Freien beträgt der Wirkungsbereich ca. 6 Meter im Radius, in Räumen werden ca. 25 m² abgedeckt.



STOPP!

Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Kindern. Kleinkinder können die verwendeten Frequenzbereiche in manchen Fällen hören und durch diese geschädigt werden.

Stromversorgung

Das hochwertige Solarmodul (Amorphes Silizium) lädt den eingebauten NiMh-Akku innerhalb kurzer Zeit völlig kostenfrei auf. Selbst bei völliger Dunkelheit bleibt die Spannungsreserve bei voll aufgeladenem Akku ca. 3 Tage erhalten. Wahlweise kann das Gerät auch über einen Netzadapter 230 V AC / 3 V DC (nicht enthalten) betrieben werden

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-3182-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-3182 ein.

Weitere Infos und FAQs zu EXBUSTER-Produkten finden Sie auf der Internetseite: www.exbuster.de.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil anti-nuisibles fonctionnant grâce aux ultrasons et alimenté par l'énergie solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anti-nuisibles à ultrasons avec accumulateur intégré
- Mode d'emploi

Accessoire en option (non fourni) :

Adaptateur secteur 230 AC/ 3 V DC

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Alimentation électrique | Batterie NiMH 1,2 V DC / 850 mAh Adaptateur secteur 230 AC / 3 V DC (non fourni) |
| Panneau solaire | Silicium amorphe |
| Réserve d'énergie | Jusqu'à 3 jours (sans lumière) pour un accumulateur entièrement chargé |
| Fonctionnement | Interrupteur marche/arrêt Sélecteur de fréquence |
| Zone d'action | Jusqu'à env. 25 m ² en espace fermé Rayon d'environ 6 à 8 m |
| Fréquences | 7000 / 10000 / 12000 Hz |
| Matériau | Plastique |
| Dimensions | 75 x 95 x 35 mm |

Fonctionnement

L'anti-nuisibles à ultrasons produit des signaux sonores à une fréquence de 7 KHz pour lutter contre les moustiques et les puces (fréquence A), 10 KHz pour repousser les mouches, souris et rats (fréquence B) et 12 KHz pour éloigner les cafards et les martres (fréquence C). Ces fréquences perturbent les nuisibles dans leur mode de vie naturel et ils évitent ainsi les pièces traitées par ultrasons.

Mise en marche

- L'appareil anti-nuisibles à ultrasons peut être allumé en utilisant l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Le commutateur permet de choisir la fréquence à l'aide des symboles d'animaux et des lettres d'identification.
- Lors du montage de l'appareil, veillez à ce que les ondes puissent atteindre directement la zone à protéger. Les meubles, les rideaux, etc. peuvent empêcher la transmission des ondes et ainsi entraver le fonctionnement de l'appareil.

- En extérieur, le rayon d'action est d'environ 6 mètres. En intérieur, l'appareil permet de couvrir environ 25 m².

Alimentation

Le module solaire (avec silicium amorphe) de grande qualité vous permet de recharger l'accumulateur NiMH intégré en peu de temps et totalement gratuitement. Même dans l'obscurité totale, la réserve d'énergie reste complète pendant environ 3 jours. Vous pouvez également utiliser l'appareil avec un adaptateur secteur de 230 V AC / 3 V DC (non fourni).



STOP !

N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'enfants. Il peut dans certains cas arriver que les enfants entendent certaines plages de fréquences utilisées, cela pourrait leur nuire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,

veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, une fois refroidie.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie/pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-3182 conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE actuelles du Parlement Européen.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.