

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank. Sie laden damit nicht nur eine Vielzahl von Geräten, sondern können das kleine Gerät auch als praktischen Handwärmer verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 2in1 Powerbank mit Handwärmer
- Micro-USB-Kabel (30 cm)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input	Micro-USB 5 V / 1 A
Output	5 V / 2,1 A
Batterietyp	Integrierter Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	5.200 mAh / 19,24 Wh
Größe	96 x 60 x 24 mm
Gewicht	136 g

Produktdetails




1. ON/OFF: Ein-/Aus-Taste
2. LED 1,2,3: Anzeige des aktuellen Ladestands
3. Input: Micro-USB-Anschluss
4. Output: USB-Anschluss

Inbetriebnahme


Powerbank laden

Laden Sie das Gerät mithilfe eines Adapters über den Micro-USB-Anschluss oder über den USB-Anschluss (siehe Abbildung):



Andere Geräte laden

Sie können mit der Powerbank Geräte mit einem Input von DC-5V aufladen. Sie ist mit fast allen Mobiltelefonen und anderen Kommunikationsgeräten kompatibel. Hier eine beispielhafte Abbildung für die Lademethode:



Handwärmerfunktion



HINWEIS:

Wenn man das Gerät ohne direkten Wärmeabnehmer, z.B. einfach auf dem Tisch liegend aufheizen lässt, so kann es sich anfangs sehr heiß anfühlen. In direktem Kontakt mit einem Wärmeabnehmer, z.B. in der Hand oder der Tasche, kann sich die Hitze besser verteilen, so dass es nie unangenehm wird.

Die Powerbank verfügt zusätzlich über eine Handwärmerfunktion. Drücken Sie kurz die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste anschließend für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Handwärmerfunktion zu aktivieren. Die Starttemperatur liegt bei 45-50°C. Um die Temperatur auf 55-60°C zu erhöhen, drücken Sie Taste nochmals kurz. Die Höchsttemperatur von 60 °C darf nicht überschritten werden! Um die Funktion zu deaktivieren, drücken und halten Sie die ON/OFF-Taste für ca. 3 Sekunden. Drücken Sie die Taste anschließend noch einmal kurz, um das Gerät auszuschalten.

Übersicht LED-Ladestandanzeige

Aufladen				
Strom	LED-Farbe	LED1	LED2	LED3
100 %	blau	An	An	An
66 %	blau	An	An	blinkt
33 %	blau	An	blinkt	Aus
Unter 33 %	blau	blinkt	Aus	Aus

Entladen				
Strom	LED-Farbe	LED1	LED2	LED3
100 %	blau	An	An	An
66 %	blau	An	An	An
33 %	blau	An	An	Aus
Unter 33 %	blau	An	Aus	Aus
Handwärmer	rot	blinkt		

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1843-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1843 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours. Utilisez-la pour recharger plusieurs appareils et gardez vos mains au chaud car elle peut également servir des réchauffe-mains.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Batterie de secours 5200 mAh avec réchauffe-mains
- Câble Micro-USB (30 cm)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée	Micro-USB 5 V / 1 A
Sortie	5 V, 2,1 A
Type de batterie	Batterie lithium-ion intégrée
Capacité	5200 mAh / 19,24 Wh
Dimensions	96 x 60 x 24 mm
Poids	136 g


Description du produit



1. ON/OFF : Bouton Marche/Arrêt
2. LED 1, 2, 3 : Affichage du niveau de chargement actuel
3. Entrée : Port Micro-USB
4. Sortie : Port USB


Mise en marche
Charger la batterie de secours

Rechargez l'appareil à l'aide d'un adaptateur via le port Micro-USB ou via le port USB (voir l'illustration) :



Charger d'autres appareils

Avec la batterie de secours, vous pouvez recharger des appareils via l'entrée 5 V DC. Elle est compatible avec la quasi-totalité des téléphones mobiles et autres appareils de communication. Ci-dessous, une illustration de la méthode de charge :



Réchauffe-mains

NOTE :
*Si vous laissez l'appareil fonctionner sans consommateur de chaleur, par exemple en le posant sur une table, il peut commencer à chauffer fortement.
S'il se trouve en contact direct avec un consommateur de chaleur, par exemple votre main ou une poche, la chaleur est mieux répartie et la sensation moins désagréable.*

La batterie de secours est également équipée d'une fonction réchauffe-mains. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Maintenez ensuite le bouton appuyé pendant environ 3 secondes afin d'activer la fonction réchauffe-mains. La température de départ est de 45-50 °C. Pour augmenter la température à 55-60 °C, appuyez une nouvelle fois brièvement sur le bouton. Ne dépassez pas la température maximale de 60 °C ! Pour désactiver la fonction, maintenez à nouveau le bouton ON/OFF appuyé pendant env. 3 secondes. Pour éteindre l'appareil, appuyez une nouvelle fois brièvement sur le bouton.

Aperçu de l'état de charge

Chargement				
Alimentation	Couleur LED	LED 1	LED 2	LED 3
100 %	bleue	allumée	allumée	allumée
66 %	bleue	allumée	allumée	clignote
33 %	bleue	allumée	clignote	éteinte
< 33 %	bleue	clignote	éteinte	éteinte

Déchargement				
Alimentation	Couleur LED	LED 1	LED 2	LED 3
100 %	bleue	allumée	allumée	allumée
66 %	bleue	allumée	allumée	allumée
33 %	bleue	allumée	allumée	éteinte
< 33 %	bleue	allumée	éteinte	éteinte
Réchauffe-mains	rouge	clignote		

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !

- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne faites pas chauffer l'appareil au-dessus de 60 °C : risque d'explosion et d'incendie !
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez

l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1843 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.