

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kfz-Dauerstrom-Adapters. Versorgen Sie Ihre Dashcam oder eine anderes Gerät mit Strom, ohne den Zigarettenanzünder zu blockieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Dauerstrom-Adapter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Kfz-Dauerstrom-Adapter
- Bedienungsanleitung

### Optionales Zubehör für:

- NX-4116: Super-HD-Dashcam MDV-3300.SHD
- NX-4118: Super-HD-Dashcam MDV-3300.SHD, GPS
- NX-4134: 7000 GPS-POI-Warner mit Super-HD-Dashcam
- NX-4213: VGA-Dashcam MDV-2490
- NX-4216: Full-HD-Dashcam MDV-2295
- NX-4233: Full-HD-Dashcam MDV-2750
- PX-1319: DVR-Cockpitkamera MDV-2700.VGA
- PX-1320: DVR-Cockpitkamera MDV-2700.HD

### Technische Daten

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung | 12-24 V                           |
| Ausgangsspannung | 5 V DC                            |
| Ausgangsstrom    | 2,1 A                             |
| Abschaltstrom    | <100 µA                           |
| Anschlüsse       | Mini-USB<br>Plus-Pol<br>Minus-Pol |
| Kabellänge       | ca. 240 cm                        |
| Maße             | 42 × 30 × 15 mm                   |
| Gewicht          | 80 g                              |

### Produktdetails



- A: Mini-USB-Kabel  
 B1: Schwarzes Kabel (Minus-Pol)  
 B2: Rotes Kabel (Plus-Pol)

### Inbetriebnahme




**HINWEIS:**  
 Lassen Sie den Einbau nur von qualifiziertem Fachpersonal vornehmen! Beim Einbau außerhalb einer Vertragswerkstatt erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Fahrzeughersteller.



**ACHTUNG!**  
 Während der Installation darf die Zündung nicht eingeschaltet werden.

1. Bauen Sie Ihr Lenkrad auseinander, um den Adapter mit der Zündung zu verbinden.
2. Suchen Sie die Schnittstellen.
3. Verbinden Sie das rote Kabel (B1) mit dem Plus-Pol Kabel der Auto-Batterie.
4. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem GND-Kabel (Minus-Pol) der Auto-Batterie.
5. Verbinden Sie das Mini-USB-Kabel mit Ihrer Dashcam oder einem anderen Mini-USB-Gerät. Führen Sie das Mini-USB-Kabel so an der Auto-Ausstattung entlang, dass es Sie während der Fahrt weder behindert, noch Ihre Sicht beeinträchtigt.



## Verwendung

1. Schalten Sie die Zündung ein.
2. Der Adapter versorgt das Mini-USB-Gerät mit 5 V.
3. Schalten Sie die Zündung aus. Der Adapter prüft kontinuierlich den Ladestand der Auto-Batterie. Der Adapter stoppt die Stromversorgung des Mini-USB-Geräts, um sicherzustellen, dass der Ladestand der Auto-Batterie für eine erfolgreiche Zündung ausreicht.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt

die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1912-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1912 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Adaptateur de courant continu automobile
- Mode d'emploi

Accessoires en option, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- NX4116 Caméra embarquée super HD MDV-3300.SHD
- NX4118 Caméra embarquée super HD avec dongle GPS MDV-3300.SHD
- NX4134 Caméra embarquée Super HD avec GPS 7000 POI
- NX4213 Caméra embarquée VGA MDV-2490
- NX4216 Caméra embarquée Full HD MDV-2295
- NX4233 Caméra embarquée Full HD MDV-2750
- PX1319 Caméra embarquée DVR MDV-2700.VGA
- PX1320 Caméra embarquée DVR MDV-2700.HD

## Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tension d'entrée         | 12 – 24 V                                    |
| Tension de sortie        | 5 V DC                                       |
| Courant de sortie        | 2,1 A  |
| Courant de déclenchement | <100 µA                                      |
| Connectique              | Mini-USB<br>Borne positive<br>Borne négative |
| Longueur câble           | env. 240 cm                                  |
| Dimensions               | 42 × 30 × 15 mm                              |
| Poids                    | 80 g   |

## Description du produit



- A : Câble Mini-USB
- B1 : Câble noir (pôle négatif)
- B2 : Câble rouge (pôle positif)

## Mise en marche




**NOTE :**  
Faites appel à une personne qualifiée pour réaliser les branchements ! Le montage ou le branchement réalisé en dehors d'un atelier agréé entraîne

la déchéance de la garantie du fabricant du véhicule.



**ATTENTION !**  
Pendant l'installation, ne mettez pas le contact.

1. Démontez votre volant afin de relier l'adaptateur avec l'allumage.
2. Localisez les interfaces.
3. Reliez le câble rouge à la borne positive de la batterie du véhicule.
4. Reliez le câble noir au câble GND (borne négative) de la batterie du véhicule.
5. Reliez le câble Mini-USB à votre caméra embarquée ou à un autre appareil Mini-USB. Faites passer le câble Mini-USB le long de l'équipement du véhicule. Le câble ne doit pas vous gêner pendant la conduite.



## Utilisation

1. Mettez le contact.
2. L'adaptateur alimente l'appareil Mini-USB en courant 5 V.

- Éteignez le contact. L'adaptateur vérifie continuellement le niveau de charge de la batterie du véhicule. L'adaptateur stoppe automatiquement l'alimentation de l'appareil Mini-USB pour que le niveau de la batterie du véhicule reste suffisant pour le démarrage.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un

coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de

ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1912 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).