

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses internen Card-Readers. Er passt in einen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht, verfügt über einen USB-2.0-Port und ermöglicht das bequeme Auslesen aller gängigen Speicherkarten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Card-Reader optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Card-Reader
- Montage-Schrauben
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Passt in jeden 3,5-Zoll-Schacht von Computergehäusen
- Direkter Anschluss am Mainboard
- Slot für MS: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MagicGate, MS MG Pro, MS MG Duo, uvm.
- Slot für SD/ MMC: SD, SDHC, SDXC, SD PRO, SD Ultra II, MMC, MMC II, RS-MMC, uvm.
- Slot für XD-PictureCards
- Slot für CF/MD: CompactFlash (I & II) & Microdrive
- Slot für micro SD/T-Flash: micro SD, micro SDHC
- Integrierter USB2.0-Frontport
- Plug & Play: Zum Betrieb ist keine Treiberinstallation notwendig
- Systemvoraussetzungen: Windows ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Linux (ab 2.4.x), Mac (ab OS 10.1.2), interner USB-Anschluss erforderlich

Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Falls Sie keine Erfahrung mit dem Einbau von PC-Komponenten haben, lassen Sie die Montage bitte von Fachpersonal durchführen!

1. Schalten Sie Ihren Computer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die Frontblende des 3,5-Zoll-Schachtes.

3. Schieben Sie den Card-Reader in den Schacht und richten Sie ihn bündig an der Front des Computergehäuses aus.
4. Befestigen Sie den Card-Reader mit den mitgelieferten Schrauben im Gehäuse.
5. Verbinden Sie das Anschlusskabel des Card-Readers mit einem freien USB-Port direkt auf dem Mainboard Ihres Computers. Lesen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung Ihres Mainboards nach, wo sich die USB-Ports auf der Platine befinden.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder. Der Card-Reader ist nun einsatzbereit.
7. Die Kartenleser werden im Betrieb als Wechseldatenträger angezeigt. Der USB-2.0-Frontport funktioniert wie die restlichen USB-Ports Ihres Computers. Wird ein USB-Gerät am Card-Reader angeschlossen, leuchtet die rote LED. Eine grüne LED zeigt die korrekt eingelegte Speicherkarte an.



HINWEIS:

Der Card-Reader kann gleichzeitig vier Speicherkarten und ein USB-Gerät nutzen.



ACHTUNG!

Beachten Sie, dass Sie CF-Karten mit dem Label nach unten einstecken müssen. Ansonsten kann sich die CF-Speicherkarte beim Einstecken verkanten!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze bzw. Kälte.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Werfen Sie das Produkt niemals in Feuer.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2572-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2572 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.xystec.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cartes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur de cartes
- Vis de montage
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Pour n'importe quel emplacement de boîtier 3,5"
- Connexion directe à la carte mère
- Emplacement MS : MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MagicGate, MS MG Pro, MS MG Duo, etc.
- Emplacement SD/ MMC : SD, SDHC, SDXC, SD PRO, SD Ultra II, MMC, MMC II, RS-MMC, etc.
- Emplacement cartes XD
- Emplacement CF/MD : CompactFlash (I & II) & Microdrive
- Emplacement MicroSD/T-Flash : MicroSD, MicroSDHC
- Port USB 2.0 intégré
- Plug & Play : aucun pilote n'est nécessaire pour le fonctionnement
- Configuration système requise : Windows ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Linux (à partir de 2.4.x), Mac (à partir de OS 10.1.2), connexion USB interne requise

Mise en marche

ATTENTION !

Si vous n'avez pas d'expérience dans les composants d'ordinateur, confiez l'installation à du personnel qualifié.

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le boîtier et retirez le panneau avant de la baie 3,5".
3. Insérez le lecteur de cartes dans la fente et alignez-le sur l'avant du boîtier de l'ordinateur.
4. Fixez le lecteur de cartes dans le boîtier à l'aide des vis fournies.
5. Branchez le câble du lecteur de carte sur un port USB libre de la carte mère de votre ordinateur. Reportez-vous au mode d'emploi de votre carte mère pour savoir où se trouvent les ports USB sur la carte.

6. Refermez le boîtier. Le lecteur est prêt à l'emploi.
7. Les lecteurs de cartes sont affichés comme supports amovibles lorsqu'ils fonctionnent. Le port frontal USB 2.0 fonctionne comme le reste des ports USB de votre ordinateur. Si un périphérique USB est connecté au lecteur de cartes, le voyant rouge s'allume. Un voyant vert indique que la carte mémoire a été insérée correctement.


NOTE :

Le lecteur de cartes peut lire simultanément quatre cartes mémoire et un périphérique USB.


ATTENTION !

Notez que vous devez insérer les cartes CF avec l'étiquette vers le bas. Sinon, la carte mémoire CF risque de se bloquer lors de son insertion.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité, ni à une température extrêmement élevée / basse.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne jetez jamais ce produit au feu.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2572 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.