



3in1-Motorrad-Navi „TourMate SLX-350“

3in1-Motorrad-Navi „TourMate SLX-350“



EINLEITUNG 9

Ihr neues 3in1-Motorrad-Navi..... 10
 Lieferumfang 10

Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung 11
 Verwendete Symbole 11
 Verwendete Textmittel 12
 Gliederung 12

Wichtige Hinweise zu Beginn 13
 Sicherheitshinweise 13

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 15

Wichtige Hinweise zur microSD-Speicherkarte 16



PRODUKTBESCHREIBUNG 19

Produktdetails 20

Inbetriebnahme 21

Aufladen	21
Über den 12-V-Kfz-Adapter.....	21
Am Computer.....	21
Über das 230-V-Netzteil.....	22
Montage am Motorrad.....	22
Headset am Helm befestigen	26
Montage im Auto	27
microSD-Speicherkarte einsetzen.....	29
Mit dem Computer verbinden.....	30
Einschalten.....	30
Auschten	31
Bluetooth-Headset laden	31
Lautstärke am Headset einstellen.....	32
Headset in Standby-Modus versetzen	32
Headset ausschalten.....	32
Navigationsgerät und Headset pairen	32
Navigationsgerät und Headset entkoppeln.....	33
Bluetoothheadset einschalten	33
Bluetoothheadset einrichten	34

Das Hauptmenü 35

Bluetooth.....	36
FM-Transmitter.....	37
Volume (Lautstärke).....	38
Zeit	39
HL. (Helligkeit)	40
Strom.....	41
Sprache	42
Navigation.....	42
System	43
USB.....	44
ActiveSync	45
Mass Storage.....	45



NAVIGATION	47
Erste Schritte	48
Kartenansicht	50
Positionsmarker	51
Fußgänger:	51
Motorrad, KFZ und Fahrrad:	51
Einstellungsmenü	52
Tag und Nacht-Modus einstellen	54
Mehr-Menü	55
Hauptmenü	56
Navigieren	58
Das Ziel einer Route wählen	58
Eine Adresse eingeben	59
Route ändern	64
Ziel der Route ändern	64
Ein Zwischenziel hinzufügen	64
Ein endgültiges Ziel festlegen	65
Einen neuen Ausgangspunkt der Route festlegen	65
Aktive Route löschen	66
Routenplanungsmethode wechseln	66
Fortbewegungsmittel wechseln	67
Straßentyp festlegen	68
Navigationsmodus wechseln	69
Routenziele zu den Favoriten hinzufügen	69
Sonderziele suchen	70



ANHANG..... 73

Konformitätserklärung..... 74

Technische Daten..... 75

Reinigung und Pflege..... 76

Das Display reinigen76

Das Gehäuse reinigen76



EINLEITUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des neuen GPS-Navigationssystems. Die Funktionen des Navigationssystems wurden speziell für die Bedürfnisse von Motorradfahrern optimiert. Das robuste, wetterfeste Gehäuse mit Sonnenblende ist auch mit Handschuhen bedienbar. Die kontraststarke Darstellung und große Icons sorgen für optimale Lesbarkeit. Die Sprachanweisungen werden per Bluetooth an das Com-Set übertragen, das Sie einfach unter dem Helm tragen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Navigationssystem optimal nutzen können. Verwenden Sie bitte ausschließlich Originalzubehör, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden. Bitte beachten Sie IMMER die Regeln der jeweils gültigen Straßenverkehrsordnung und folgen Sie den Anweisungen des Navigationsgerätes nur, wenn dabei keine Verkehrsregeln verletzt werden.

Lieferumfang

- Motorrad-Navigationsgerät
- Motorrad-Halterung
- Windschutzscheiben-Halterung
- 12-V-Kfz-Netzteil
- 230-V-Netzteil
- USB-Kabel
- microSD-Speicherkarte mit Kartendaten
- Bluetooth-Headset
- Bedienungsanleitung






HINWEISE ZUR NUTZUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEISE ZUR NUTZUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

DEU

Um diese Bedienungsanleitung möglichst effektiv nutzen zu können, ist es notwendig, vorab einige Begriffe und Symbole zu erläutern, die Ihnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen werden.

Verwendete Symbole

	Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.
	Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen „Klappen zu umschiffen“ und „Hürden zu nehmen“.
	Dieses Symbol wird für beispielhafte Anwendungen und Erläuterungen verwendet, die oft komplexe Vorgehensweisen veranschaulichen und begreiflich machen sollen.



Verwendete Textmittel

GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben werden immer dann verwendet, wenn es gilt, Tasten, Anschluss- oder andere Produkt-Beschriftungen kenntlich zu machen.
Fettschrift	Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menüpunkte oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des Produktes verwendet werden.
1. Aufzählungen 2. Aufzählungen 3. Aufzählungen	Aufzählungen werden immer dann verwendet, wenn Sie eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen oder die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.
<ul style="list-style-type: none">• Unterpunkte• Unterpunkte• Unterpunkte	Unterpunkte werden immer dann verwendet, wenn mehrere Informationen aufgelistet werden. Sie dienen hauptsächlich zur besseren Hervorhebung der einzelnen Informationen.

Gliederung

Diese Anleitung ist untergliedert in fünf grundlegende Bestandteile:

Einleitung	Erläuterungen zur Nutzung dieser Anleitung, Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit dem Produkt
Produktbeschreibung	Übersicht über das Produkt, Beschreibung der Inbetriebnahme und des Hauptmenüs
Navigation	Routenplanung und Verwaltung
Anhang	Konformitätserklärung, Technische Daten, Pflegehinweise und Kontaktdaten



WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

DEU

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät lediglich als Navigationshilfe. Durch die Weiterentwicklung von Straßen, Navigation und elektronischen Karten ist nicht gewährleistet, dass das Gerät stets die aktuelle Situation richtig wiedergibt. Beachten Sie deshalb unbedingt alle anderen verfügbaren Informationsquellen wie die aktuellen Straßenverhältnisse, visuelle Signale und andere Einrichtungen, die den Verkehr regeln.
- Die Bedienung des Geräts während der Fahrt kann zu Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr und damit zu Unfällen oder Kollisionen führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät oder den Touchscreen. Reinigen Sie das Navigationsgerät immer nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann die Batterie überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben kann.
- Großes Verkehrsaufkommen kann den Empfang von Satellitensignalen stören. Dadurch kann das System zeitweise keine Positions- und Navigationsinformationen weitergeben.
- Vermeiden Sie den Einfluss von störenden Strahlungen durch elektronische Geräte. Diese können den Empfang des Satellitensignals stören.



- Funkgesteuerte Kommunikationsgeräte (wie beispielsweise Mobiltelefone) können den Empfang von Satellitensignalen stören und zur Instabilität der Funktionsweise führen.
- Während der Fahrt sollten Sie am Gerät keine Einstellungen vornehmen.

Das Navigationsgerät muss sicher im Fahrzeug oder am Motorrad angebracht sein. Beachten Sie dazu folgende Punkte:

- Montieren Sie das Gerät so, dass es fest im Fahrzeug installiert ist.
- Platzieren Sie das Gerät an einer Stelle im Fahrzeug, an der es nicht die Sicht auf die Straße versperrt und den Fahrer nicht in seiner Tätigkeit behindert.

Vermeiden Sie den Gebrauch des Geräts in folgenden Umgebungen:

- Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0° Celsius, in Gebieten mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit.
- Als Fahrer eines Kfz sollte man während der Fahrt keine Foto-, Video- und Textdateien betrachten. Die Verwendung von Kopfhörern während der Fahrt ist verboten.
- Für Flugreisen wird empfohlen, das Navigationsgerät sorgfältig im Gepäck zu verstauen und möglichst nicht im Handgepäck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen.



WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

DEU

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.





Die GPS-Navigation können Sie verwenden, nachdem Sie die mitgelieferte Speicherkarte mit den Kartendaten in das Gerät eingelegt haben, und sofern Sie eine Version des Navigationsgerätes erworben haben, die das Kartenmaterial auf einer Speicherkarte enthält. Das Kartenmaterial und die Software zur Navigation befinden sich auf dieser Speicherkarte. Bewahren Sie die Karte gut auf und schützen Sie die Daten durch die Anfertigung einer Sicherheitskopie. Zur Sicherung der Speicherkarte kopieren Sie bitte die Daten auf Ihre Festplatte oder einen anderen Datenträger. Die Sicherung kann über den Anschluss des Navigationssystems an Ihren PC oder über ein Kartenlesegerät erfolgen. Die Kopie (Sicherung) ist ausschließlich auf der originalen Speicherkarte lauffähig und kann nicht auf einer anderen Speicherkarte zur Navigation eingesetzt werden. Wenn Sie diese Sicherheitskopie später auf die microSD-Speicherkarte kopieren und die Karte im Navigationsgerät nicht funktioniert, ist die Speicherkarte defekt.



ACHTUNG:

Wechseln oder entfernen Sie die microSD Speicherkarte nur bei ausgeschaltetem Gerät und nie während des laufenden Betriebes. Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig und richtig herum in den Slot ein. Unsachgemäßes Einsetzen kann den Slot oder die Karte zerstören. In Fahrzeugen kann durch Sonneneinstrahlung die zulässige Einsatz-Temperatur für Speicherkarten weit überschritten werden. Ein Total-Verlust der Daten ist oft die Folge. Bitte erstellen Sie daher eine Sicherungskopie aller Daten der Speicherkarte und nehmen Sie die Karte aus dem Gerät, wenn das Fahrzeug in der Sonne abgestellt wird. Bitte beachten Sie, dass durch unsachgemäßen Gebrauch zerstörte Speicherkarten nicht mehr im Rahmen der Gewährleistung ersetzt werden können.



PRODUKTBESCHREIBUNG



PRODUKTDETAILS

1. Ein/Aus-Taste
2. Display
3. Mini-USB-Anschluss
4. Reset-Taste
5. Lautsprecher
6. Akkufach
7. microSD-Kartenslot





INBETRIEBNAHME

Beachten Sie die folgenden Schritte, bevor Sie das Navigationsgerät verwenden.

Aufladen

Das Gerät verfügt über einen fest eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Der Ladevorgang dauert ca. drei Stunden. Sie können den Akku des Navigationsgeräts auf drei Arten aufladen:



HINWEIS:

Das Bluetooth-Headset wird unabhängig vom Navi über ein separates USB-Kabel und Netzteil aufgeladen.

- **Über den 12-V-Kfz-Adapter**
Schließen Sie den Adapter an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeuges an und verbinden Sie ihn dann mit dem USB-Anschluss des Navigationsgeräts.
- **Am Computer**
Stellen Sie sicher, dass das Navigationsgerät ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das Navigationsgerät mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer. Der Akku des Navigationsgerätes wird dann sofort geladen.



ACHTUNG:

Das Navigationsgerät kann nicht am Computer aufgeladen werden, während es eingeschaltet ist.




- **Über das 230-V-Netzteil**
Schließen Sie das 230-V-Netzteil an eine Steckdose und an den USB-Anschluss des Navigationsgerätes an.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass sich die Ladezeit verlängert, wenn Sie das Gerät in Betrieb haben.

Montage am Motorrad



1. Gerätehalterung
2. Montageplatte mit Kugelkopf
3. Montagefuß
4. Schraube



HINWEIS:

Wählen Sie für die Montage an Ihrem Motorrad eine sichere und gut einsehbare Position. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass das Navigationsgerät sicher am Motorrad angebracht ist. Bedienen Sie das Navigationsgerät nicht während der Fahrt. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel während der Fahrt sicher fixiert sind und Sie nicht behindern.

1. Befestigen Sie mithilfe der vier mitgelieferten Schrauben die Montageplatte mit dem Kugelkopf an der Rückseite der Gerätehalterung.
2. Lockern Sie nun die Flügelschraube des Montagefußes und setzen Sie den Kugelkopf in die Kugelgelenkhalterung ein. Bringen Sie den Kugelkopf in die richtige Position und drehen Sie die Flügelschraube der Kugelgelenkhalterung wieder fest.
3. Setzen Sie das Navigationsgerät in die Gerätehalterung und schieben Sie es zuerst unten, dann oben so in die Gerätehalterung, dass das Gerät fest sitzt.
4. Drehen Sie die Arretierungsschraube auf der Rückseite der Gerätehalterung nach rechts, um das Gerät an der Halterung festzuschrauben.





5. Lösen Sie die beiden Sechskantschrauben an dem Montagefuß und bringen Sie den Montagefuß am Lenker an.
6. Bringen Sie die Halterung mitsamt dem Motorrad-Navi in eine für Sie gut einsehbare Position. Fixieren Sie die beiden Sechskantschrauben.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das Navigationsgerät nicht Ihre Sicht auf wichtige Instrumente und den Zugriff auf die Bedienelemente an Ihrem Motorrad behindert.

7. Verbinden Sie das Kabel der Gerätehalterung mit dem Stromversorgungskabel.




8. Fixieren Sie die Kabelverbindung, indem Sie den wasserdichten Ring festschrauben.







9. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung des Motorrads (Motorrad-Batterie) an. Achten Sie darauf, dass das schwarze Kabel mit dem negativen Pol und das rote Kabel mit dem positiven Pol verbunden sind.



HINWEIS:

Lassen Sie den Anschluss des Geräts an die Stromversorgung des Motorrads zu Ihrer eigenen Sicherheit von einem Fachmann durchführen.

- Headset am Helm befestigen



1. Lösen Sie die Schrauben am Halteclip, bis dieser sich weit genug öffnen lässt, um an die Unterseite Ihres Helms geklemmt zu werden. Wählen Sie eine Stelle aus, die Sie mit der Hand leicht erreichen können, und schrauben Sie den Halteclip wieder zu, bis dieser fest am Helm sitzt.
2. Probieren Sie aus, wie das Headset mit dem Mikrofon am besten in den Helm passt. Nehmen Sie die Schutzpapiere von den Klebeflächen der mitgelieferten Klett pads (Velcropads) ab. Kleben Sie diese auf Ohrhöhe in Ihren Helm. Sie sollten sich so nah wie möglich an den Ohren befinden.




3. Setzen Sie beide Lautsprecher auf die Velcropads und drücken Sie diese fest. Stellen Sie die Mikrofonhalterung so ein, dass diese direkt vor Ihrem Mund platziert ist.



HINWEIS:

Wenn sich die Polsterung Ihres Helms entfernen lässt, kann das Mikrofon in einen Hohlraum eingesetzt werden.

Montage im Auto



HINWEIS:

Platzieren Sie das Gerät an einer Stelle im Fahrzeug, an der es nicht die Sicht auf die Straße versperrt und den Fahrer nicht beim Fahren behindert.

1. Schieben Sie den Halterungsfuß mit der Saugnapfvorrichtung in die dafür vorgesehene Führung an der Rückseite der Gerätehalterung.
2. Drehen Sie die Mutter am Halterungsfuß nach rechts, um Halterungsfuß und Halterung fest miteinander zu verbinden.



3. Setzen Sie das Navigationsgerät in die Gerätehalterung und schieben Sie es zuerst unten, dann oben so in die Gerätehalterung, dass das Gerät fest sitzt.
4. Drehen Sie die Arretierungsschraube auf der Rückseite der Gerätehalterung nach rechts, um das Gerät an der Halterung festzuschrauben.



5. Lösen Sie den Bügel und platzieren Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle auf der Windschutzscheibe. Klappen Sie den Bügel nach unten.




microSD-Speicherkarte einsetzen



HINWEIS:

Real3D-Kartenmaterial befindet sich vorinstalliert auf der microSD-Speicherkarte. Die microSD-Speicherkarte ist in einem SD-Adapter der CD beigelegt.

Kartentyp	Beschreibung	Abbildung
TF (TransFlash)	microSD-Karten, die in vielen Mobiltelefonen und MP3-Playern verwendet werden	



- Schalten Sie das Navigationsgerät aus.
- Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Akkufach auf der Rückseite des Navigationsgeräts.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Fach heraus.
- Schieben Sie die Abdeckung des microSD-Slots mit dem Finger nach rechts und heben Sie die Abdeckung an. Achten Sie darauf, dass Sie die Karte ordnungsgemäß einlegen. Legen Sie die Speicherkarte mit dem schmaleren Ende nach rechts und den Kontakten nach unten ausgerichtet in die Öffnung.
- Klappen Sie die Abdeckung des microSD-Slots nach unten und schieben Sie sie mit dem Finger nach links. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an. Unsachgemäßes Einsetzen kann den Slot oder die Karte zerstören.
- Legen Sie den Akku wieder in das Akkufach ein.
- Legen Sie die Akkufach-Abdeckung auf das Akkufach und schrauben Sie sie fest.



ACHTUNG:

Wechseln oder entfernen Sie die microSD-Speicherkarte nur bei ausgeschaltetem Gerät und nie während des laufenden Betriebs.

Mit dem Computer verbinden

1. Schalten Sie das Navigationsgerät ein.
2. Schließen Sie es dann mithilfe des USB-Kabels an Ihren Computer an. Die in das Gerät eingesetzte microSD-Speicherkarte wird auf dem Computer als neuer Wechseldatenträger erkannt.
3. Sie können diesen Wechseldatenträger auf Ihrem Computer unter „Arbeitsplatz“ (Windows XP) bzw. „Computer“ (Windows Vista/7) aufrufen. Klicken Sie darauf. Die auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien finden Sie in dem Ordner **mobilenavigator**.
4. Sie können am Computer, z.B. mit Google Maps, eine Route entwerfen und diese auf die SD-Speicherkarte übertragen.



ACHTUNG:

*Beachten Sie hierzu, dass Sie KML-Dokumente auf der Speicherkarte unter **mobilenavigator\content\userdata\route** ablegen müssen. GPX-Dokumente müssen unter **mobilenavigator\content\userdata\track** gespeichert werden.*

Einschalten

Halten Sie ca. 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste an der Seite des Geräts gedrückt. Das Gerät schaltet sich nun ein und das Navgear-Logo erscheint auf dem Display. Warten Sie, bis das Hauptmenü geladen wurde.



Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der Seite des Geräts, bis die Optionen **Abbrechen** und **Ausschalten** auf dem Display erscheinen. Um das Gerät auszuschalten, tippen Sie auf **Ausschalten**. Wenn Sie keine der beiden Optionen auswählen, schaltet sich das Gerät nach 15 Sekunden aus.

Bluetooth-Headset laden



1. Multifunktionstaste
2. Ein/Aus-Taste
3. USB-Port
4. Headset-USB-Stecker
5. Mikrofon
6. Lautsprecher

Bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen, müssen Sie es vollständig aufladen. Verbinden Sie hierzu das USB-Ladekabel mit dem Netzteil und der USB-Mini-B-Buchse der Steuereinheit. Verbinden Sie das Netzteil mit der Stromversorgung. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED an der Steuereinheit. Ein normaler Ladevorgang dauert etwa vier Stunden. Alternativ können Sie das Gerät am USB-Port eines Computers aufladen. In diesem Fall kann der Ladevorgang allerdings bis zu acht Stunden dauern.



HINWEIS:

Laden Sie das Gerät mindestens einmal im Monat auf, um den Akku zu schonen, auch wenn Sie das Gerät nicht verwendet haben.

Lautstärke am Headset einstellen

Drehen Sie die Multifunktionstaste kurz im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie die Multifunktionstaste gegen den Uhrzeigersinn, vermindern Sie die Lautstärke.

Headset in Standby-Modus versetzen

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Seite der Steuereinheit gedrückt. Nach etwa drei Sekunden beginnt die blaue LED zu blinken. Lassen Sie die Taste wieder los. Das Gerät ist jetzt im Standby-Modus.

Headset ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Seite der Steuereinheit für ca. fünf Sekunden gedrückt. Wenn alle LEDs erlöschen, ist das Gerät ausgeschaltet.

Navigationsgerät und Headset pairen

Bevor Sie das Navigationsgerät und das Headset zusammen verwenden können, müssen Sie beide Geräte miteinander koppeln. Diesen Vorgang nennt man „Pairing“.

Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen dem Navigationsgerät und dem Headset höchstens einen Meter beträgt.

Schalten Sie Ihr Navigationsgerät ein. Tippen Sie auf dem Display auf **Setting** → **Bluetooth** → **Einstellungen** → **Gerät suchen**. Das Navigationsgerät erstellt jetzt eine Liste mit den verfügbaren Bluetooth-Geräten.

Halten Sie die schwarze Ein-/Aus-Taste an der Seite der Steuereinheit für etwa acht Sekunden gedrückt, bis die rote und die blaue LED blinken. Das Gerät ist jetzt im Pairing-Modus und wird auf dem Navigationsgerät als „T-com“ angezeigt. Wählen Sie das Headset aus, indem Sie auf „T-com“ tippen.



Das ausgewählte Gerät wird mit einem blauen Balken hinterlegt und es erscheint ein Kopfhörer-Symbol. Tippen Sie auf das Kopfhörer-Symbol. Geben Sie, falls erforderlich, den Code „0000“ ein. Sobald beide Geräte miteinander gekoppelt sind, blinkt die blaue LED am Headset. Sie können das Headset jetzt zusammen mit dem Navigationsgerät verwenden. Der Abstand zwischen den beiden Geräten sollte nicht mehr als 10 m betragen, um eine Verbindung zu gewährleisten.

Navigationsgerät und Headset entkoppeln

Schalten Sie das Navigationsgerät ein. Halten Sie die Ein/Aus-Taste der Steuereinheit ca. fünf Sekunden gedrückt, bis ein Signalton erklingt. Das Headset wird jetzt ausgeschaltet. Sie können die Geräte auch über das Navigationsgerät entkoppeln. Tippen Sie hierzu auf dem Display auf **Setting** → **Bluetooth** → **Trennen**.



HINWEIS:

*Sie können beide Geräte jederzeit wieder miteinander koppeln. Beachten Sie, dass beide Geräte dazu eingeschaltet sein müssen und das Steuergerät sich im Pairing-Modus befinden muss. Das Navigationsgerät speichert nach erfolgtem Pairing das Headset. Drücken Sie auf dem Display des Navigationsgeräts auf **Setting** → **Bluetooth** → **Verbinden**.*

Bluetoothheadset einschalten

Drücken Sie die Verbindstaste (Blauer Hörer) für etwa 3 Sekunden, um das Headset ein- oder auszuschalten.



Bluetoothheadset einrichten

Rufen Sie die Option **Bluetooth** im Hauptmenü auf.



Drücken Sie die Verbindungstaste (blauer Hörer) des Headsets für etwa 10 Sekunden. Jetzt wird das Gerät als „T-com“ im Menü angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus und geben Sie das Passwort „0000“ ein, um die Verbindung herzustellen.



DAS HAUPTMENÜ

DEU

Wenn Sie das Navigationsgerät einschalten, wird Ihnen das Hauptmenü angezeigt:



Hier können Sie zwischen den folgenden Anwendungen wählen:
NAV. und **Setting**

Mit der Option **NAV.** starten Sie die Navigationssoftware. Weitere Hinweise zur Navigations finden Sie im folgenden Kapitel ab Seite 48.

Mit der Option **Setting** öffnen Sie das Hauptmenü des Navigationsgeräts. In diesem Menü können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Durch Auswahl der einzelnen Punkte können Sie Untermenüs mit den gewünschten Optionen öffnen. Mit den Pfeilen an den Seiten der Anzeige können Sie weitere Optionen anzeigen lassen.



Bluetooth



Bluetooth

In diesem Menü werden Ihnen die Optionen **Einstellungen** und **Verbinden** angezeigt. Unter **Einstellungen** finden Sie die Bluetoothdaten des Navigationsgeräts und die Funktion **Gerät suchen**.

Unter **Gerät suchen** können Sie sich aktive Bluetooth-Geräte in der Umgebung anzeigen lassen. Drücken Sie auf ein angezeigtes Gerät und anschließend auf das Kopfhörer-Symbol rechts, um eine Verbindung herzustellen.





FM-Transmitter



1. Wählen Sie den Menüpunkt FM, um die FM-Transmitter-Funktion zu nutzen.
2. Stellen Sie mit dem Schieberegler die gewünschte Radiofrequenz (UKW / FM 87,5 MHz bis 108,00 MHz) ein.
3. Stellen Sie bei Ihrem Autoradio dieselbe Frequenz ein.
4. Wählen Sie „Einschalten“, um den FM-Transmitter zu aktivieren. Die komplette Audio-Ausgabe des Navigationsgerätes erfolgt jetzt über Ihr Autoradio. Deaktivieren Sie den FM-Transmitter, um die Audioausgabe wieder über das Navigationsgerät laufen zu lassen. Wenn der FM-Transmitter aktiviert ist, können Sie das Einstellungsfenster schließen und die Funktion bleibt erhalten.



HINWEIS:

Bei aktivierter FM-Transmitter-Funktion wird der Geräte-lautsprecher ausgeschaltet. Alle Töne des Navigationsgerätes werden jetzt an Ihr Autoradio gesendet. Schalten Sie Ihr Autoradio deshalb ein und stellen Sie es auf die im FM-Transmitter gewählte Frequenz.



Volume (Lautstärke)




Volume

Wählen Sie diese Option, um die Hauptlautstärke im System zu ändern.



HINWEIS:

Sie können die Lautstärke auch direkt am verwendeten Bluetoothheadset einstellen.



Mit der Option **Tastenton** können Sie einstellen, ob die Eingaben über den Touchscreen mit einem Geräusch bestätigt werden sollen.



Zeit

DEU



Stellen Sie hier das aktuelle Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone ein.
Wählen Sie als Zeitzone W. Europe Standard Time.





HL. (Helligkeit)



Tippen Sie die Icons an, um die Displayhelligkeit einzustellen.





Strom

DEU



Die Grafik informiert Sie über den aktuellen Ladezustand des Akkus.






Sprache



Wählen Sie in diesem Menü Ihre bevorzugte Menüsprache.



Navigation




Hier können Sie die Navigationssoftware starten. Beachten Sie hierzu bitte das folgende Kapitel ab Seite 48.



System



Die Anzeige System zeigt Ihnen verschiedene Systeminformationen und Optionen an.



Tippen Sie auf die Schaltfläche **GPS-Test**, um die GPS-Funktion des Navigationsgerätes zu testen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Reset**, um das Navigationsgerät auf seine Werkseinstellung zurückzusetzen.



ACHTUNG:

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung gehen alle bisher getätigten Einstellungen verloren.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kalibrierung**, um das Display neu zu kalibrieren, wenn Touchpen-Eingaben nicht mehr korrekt angenommen werden.



Stellen Sie hier ein, ob das Navigationsgerät die „ActiveSync“- Funktion starten oder als Wechseldatenträger (Mass Storage) angezeigt werden soll, wenn Sie es an Ihren Computer anschließen.





- **ActiveSync**

Diese Synchronisationssoftware sorgt dafür, dass Sie z.B. MS-Office-Dokumente, Bilder, Musik und Videos zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Computer abgleichen können, damit beide Geräte auf dem gleichen aktuellen Stand sind. Der Computer kann dabei auch als Schnittstelle dienen, sodass Sie aktuelle Daten vom Computer an Ihr Mobilgerät übertragen und so dessen Datenbestand aktualisieren können. Beide Geräte müssen sich hierfür über USB, Bluetooth oder Infrarot miteinander verbinden lassen. Um die Synchronisationssoftware nutzen zu können, müssen Sie diese auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie sie nutzen können.



HINWEIS:

ActiveSync läuft nur unter dem Betriebssystem Windows XP/2000. Wenn Sie Windows Vista oder Windows 7 verwenden, benötigen Sie die Synchronisationssoftware „Windows Mobile Device Center“.

- **Mass Storage**

Haben Sie **Mass Storage** eingestellt, erkennt der Computer die eingesetzte microSD-Speicherkarte des Navigationsgeräts als neuen Wechseldatenträger. Sie können diesen Wechseldatenträger auf Ihrem Computer unter „Arbeitsplatz“ (Windows XP) bzw. „Computer“ (Windows Vista/7) aufrufen. Klicken Sie darauf. Die auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien finden Sie in dem Ordner **mobilenavigator**.



NAVIGATION




ERSTE SCHRITTE

Die Software wurde für den Gebrauch am Fahrzeug bzw. als Fußgänger optimiert. Für die Bedienung benötigen Sie nicht unbedingt den Touchpen. Sie können die Software ganz leicht mit Ihren Fingern steuern, indem Sie die Schaltflächen und die Karte auf dem Display antippen. Wenn Sie die Navigationssoftware zum ersten Mal in Gebrauch nehmen, wird der anfängliche Einrichtungsprozess automatisch gestartet.


Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Tippen Sie auf **OK**, um fortzufahren.

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen ändern.






Ändern Sie gegebenenfalls die verwendeten Einheiten. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen ändern.



Ändern Sie gegebenenfalls die Standardeinstellungen für die Routenplanung. Diese Auswahl können Sie später in den Routeneinstellungen ändern.





KARTENANSICHT

Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position anhand eines blauen Pfeils (Vehimarker), die empfohlene Route als rote Linie und die Kartenumgebung.

Sie können alle wichtigen Displays von der Kartenansicht aus erreichen, indem Sie auf die Seitenränder des Bildschirms tippen. So können Sie auf folgende Displays zugreifen:

- Schnellmenü (unten)
- Hauptmenü (oben)
- Routendaten (links)
- Routenübersicht (rechts).



POSITIONSMARKER

Wenn GPS aktiv ist, markiert die Navigationssoftware Ihre aktuelle Position mit einem blauen Pfeil (Vehimarker). Die genaue Position hängt davon ab, welches Fortbewegungsmittel Sie unter **Route** → **Routeneinstellungen** → **Fahrzeug** gewählt haben.

- **Fußgänger:**
Der Vehimarker steht auf Ihrer aktuellen GPS-Position. Die Ausrichtung des Symbols zeigt Ihre aktuelle Laufrichtung.
- **Motorrad, KFZ und Fahrrad:**
Eventuell zeigt der Vehimarker nicht Ihre exakte GPS-Position und Fahrtrichtung an. Falls Straßen in der Nähe sind, wird das Symbol an der nächsten Straße ausgerichtet, um mögliche GPS-Positionsfehler zu vermeiden. Die Ausrichtung des Symbols ist an die Straßenrichtung angeglichen.



Von der Kartenanzeige aus öffnen Sie das Schnellmenü, indem Sie auf die untere Mitte der Karte tippen. Tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Das Einstellungsmenü enthält folgende Menüpunkte:

Audio und Warnungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hier können Sie die Lautstärke der Ansagen und Signale einstellen oder ganz ausschalten. Um den Ton auszuschalten, tippen Sie auf das Lautsprechersymbol. 2. Stellen Sie unter Ansagensprache die gewünschte Ansagestimme und-option ein. 3. Unter TTS Pro können Sie folgende Einstellungsoptionen auswählen: Verkehrsinform vorlesen, Routenübersicht vorlesen und Länderinform vorlesen.
Tankwarnung	<p>Sie können hier eine Erinnerung einstellen, die Sie warnt, wenn es Zeit wird zu tanken. Beachten Sie, dass das Gerät nicht in der Lage ist, den tatsächlichen Treibstoffverbrauch festzustellen und auf die Daten angewiesen ist, die Sie eingeben.</p>
Routeneinstellungen	<p>Hier können Sie festlegen, wie Routen berechnet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug: Bestimmen Sie die Art der Fortbewegung. • Navigationsmodus: Wählen Sie, ob Ihnen die Route als Luftlinie oder auf der Straße angezeigt wird. • Routenplanungsmethode: Wählen Sie, welche Route Sie bevorzugen. Ihnen stehen die Einstellungsoptionen Schnell, Leicht, Kurz und Sparsam zur Verfügung.



Einstellungen für visuelle Anweisungen	Hier können Sie einstellen, ob Verkehrsschilder, Kreuzungen und Tunnel angezeigt werden.
Anzeige	Stellen Sie hier Menüanimationen , Design bei Tag , Design bei Nacht und die Hintergrundbeleuchtung ein.
Regional	Hier können Sie die Programmsprache , Einheiten und Formate , die Zeitzone und die Tastatur einstellen.
Protokollspeicherung	Hier können Sie einstellen, ob die Protokolle der Anwendungsnutzungsdaten und der GPS-Routen gespeichert werden.
Konfigurationsassistent	Stellen Sie hier die Ansagensprache ein. Tippen Sie auf Weiter und Sie kommen zur Einstellung der Einheiten und Formate . Tippen Sie nochmals auf Weiter und sie können Fahrzeug und Navigationsmodus einstellen.
Auf Standard zurücksetzen	Hier können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass hierbei Ihre persönlichen Einstellungen verloren gehen.



TAG UND NACHT-MODUS EINSTELLEN

Von der Kartenanzeige aus öffnen Sie das Schnellmenü, indem Sie auf die untere Mitte der Karte tippen. Tippen Sie anschließend auf **Tag-/Nacht-Modus**, um zwischen Automatisch, Tag-Modus und Nacht-Modus zu wechseln.



MEHR-MENÜ

Das Mehr-Menü bietet Ihnen eine nützliche Zusammenstellung zusätzlicher Informationen. Von der Kartenanzeige aus öffnen Sie das Schnellmenü, indem Sie auf die untere Mitte der Karte tippen. Tippen Sie anschließend auf **Mehr...**:

Updates und Extras	Hier finden Sie Infos über Updates und Extras von Navicontent.com.
Bildbetrachter	Hier können Sie Bilddateien im JPEG-Format anschauen.
Einheitenrechner	Mit diesem Rechner können Sie Einheiten wie Länge, Temperatur und Geschwindigkeit umrechnen.
Kleidung	Hier finden Sie eine praktische Umrechnungstabelle für Schuhgrößen, Unterbrustweite (BH) und BH-Körbchengröße.
Rechner	Diesen Taschenrechner können Sie im Grund- oder Wissenschaftsmodus verwenden.
Länderinfo	Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu den Straßenverkehrsregeln eines Landes.
Info	Hier finden Sie Infos und Lizenzvereinbarungen zum Gerät.



Im Hauptmenü können Sie Ihre Route planen, verändern oder löschen. Sie können das Hauptmenü direkt über die Kartenansicht öffnen, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.

Ziel	Hier bestimmen Sie Ihr Ziel, indem Sie eine Adresse unter Adresse suchen eingeben. Sie können auch eine Adresse aus Favoriten , Letzte Ziele oder Sonderziele auswählen. Zusätzlich können Sie sich die Koordinaten eines Ziels anzeigen lassen.
Karte	Hier können Sie sich ein Ziel auf der Karte zeigen lassen. Unter Mehr können Sie dieses Ziel als Favorit speichern, sich Sonderziele in der Nähe bzw. die aktuelle Position anzeigen lassen oder geografische Daten abrufen. Tippen Sie auf einen Punkt auf der Karte, um diesen als weiteres Ziel der Route zu verwenden.
Route löschen	Hier können Sie eine Route löschen.
Route	Speichern Sie hier eine aktive Route oder laden Sie eine zuvor gespeicherte Route erneut. Zudem können Sie hier Routenoptionen und Routeneinstellungen ändern.
Route speichern	Hier können Sie eine Route speichern. Geben Sie einen Namen ein. Das Ziel, Zwischenziele und die Einstellungen, die Sie zur Erstellung der Route verwendet haben, werden auf dem Gerät gespeichert.
Route laden	Hier laden Sie eine zuvor von Ihrem Computer auf die SD-Karte gespeicherte Route. Falls der Ausgangspunkt der gespeicherten Route nicht Ihrer aktuellen GPS-Position entspricht, wird die Route automatisch neu berechnet. Beachten Sie, dass die aktive Route gelöscht wird, sobald Sie eine neue Route laden.



HINWEIS:

Sie können am Computer, z.B. mit Google Maps, eine Route entwerfen und diese auf die SD-Speicherkarte übertragen. Beachten Sie hierzu, dass Sie KML-Dokumente auf der Speicherkarte unter **mobilenavigator\content\userdata\route** ablegen müssen. GPX-Dokumente müssen unter **mobilenavigator\content\userdata\track** gespeichert werden. Diese gespeicherten Routen können Sie unter **Route laden** abrufen.



Schalten Sie das Navigationsgerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste an der Seite des Geräts ca. zwei Sekunden gedrückt halten. Das Navgear-Logo erscheint auf dem Display. Warten Sie, bis das Hauptmenü geladen wurde. Drücken Sie auf das Navigationssymbol. Drücken Sie anschließend auf den Pfeil oben mittig auf dem Display. Es öffnet sich ein Menüfenster.

Sie können nun Ihre Route auf verschiedene Arten erstellen:

- Wenn Sie eine Route sofort navigieren wollen, können Sie das Ziel festlegen und gleich mit der Navigation beginnen (normale Navigation). Tippen Sie hierzu auf **Ziel** und anschließend auf **Adresse suchen**.
- Sie haben auch die Möglichkeit, eine Route unabhängig von Ihrer aktuellen GPS-Position (ohne GPS-Empfang) zu planen. Drücken Sie hierfür auf **Route** → **Route ändern** → **Ausgangspunkt wählen**. Sie erhalten nun die Nachricht „Wenn Sie einen Ausgangspunkt festlegen, wird der GPS-Empfänger deaktiviert“. Drücken Sie auf **Ausgangspunkt wählen** → **Adresse suchen**.
- Sie können Routen mit mehreren Zielen planen. Legen Sie das erste Ziel fest. Wählen Sie dann ein zweites Ziel und fügen Sie es in Ihre Route ein, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen. Sie können beliebig viele Ziele hinzufügen.

Das Ziel einer Route wählen

Die Software bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihr Ziel wählen können:

- Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben, zum Beispiel einen Straßennamen ohne Hausnummer oder die Namen zweier sich kreuzender Straßen.
- Eine Adresse über eine Postleitzahl eingeben. Auf diese Art und Weise müssen Sie nicht den Namen des Ortes wählen, und auch die Suche nach den Straßennamen könnte schneller gehen.
- Einen gespeicherten interessanten/wichtigen Ort als Ziel wählen.
- Mit der Funktion **Auf Karte suchen** einen Punkt auf der Karte wählen.
- Einen zuvor gespeicherten Favoriten verwenden.
- Einen Ort aus der Liste der letzten Ziele wählen.
- Die Koordinaten eines Ziels eingeben.



EINE ADRESSE EINGEBEN

Wenn Ihnen zumindest ein Teil der Adresse bekannt ist, so ist dies der schnellste Weg, das Ziel Ihrer Route festzulegen. Auf dieser Seite können Sie eine Adresse finden, indem Sie Folgendes eingeben:

- genaue Adresse einschließlich Hausnummer
- Stadtzentrum oder Ortsmitte
- Kreuzung
- Mittelpunkt einer Straße
- eine der obigen Angaben (egal welche), wenn Sie zuerst nach der Postleitzahl suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Adresse als Ihr Ziel einzugeben:

1. Wählen Sie **Ziel**.





2. Wählen Sie **Adresse suchen**.




3. Klicken Sie auf das Land, die Stadt, oder die Straße, um diese auszuwählen.





4. Geben Sie einen Stadtnamen oder eine Postleitzahl ein.



5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem grünen Haken.





- Wählen Sie die Straße und bestätigen Sie die Auswahl mit dem grünen Haken.



- Wählen Sie eine Hausnummer.





8. Klicken Sie auf **Los**, um die Navigation zu starten.





Wenn Sie die Navigation bereits begonnen haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um eine aktive Route zu ändern.

Ziel der Route ändern

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie auf **Ziel → Adresse suchen**. Geben Sie eine neue Adresse ein. Sie können auch eine Adresse aus **Favoriten**, **Letzte Ziele** oder **Sonderziele** auswählen. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Tippen Sie auf **Neue Route**.
4. Tippen Sie auf **Routenoptionen**, um zu den **Routeneinstellungen** zu gelangen und die Routenparameter zu ändern. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Fahrt zu beginnen.

Ein Zwischenziel hinzufügen

Sie können zu einer aktiven Routenplanung ein neues Zwischenziel hinzufügen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie auf **Ziel → Adresse suchen**. Geben Sie eine neue Adresse ein. Sie können auch eine Adresse aus **Favoriten**, **Letzte Ziele** oder **Sonderziele** auswählen. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Tippen Sie auf **Zwischenziel**.
4. Tippen Sie auf **Routenoptionen**, um zu den **Routeneinstellungen** zu gelangen und die Routenparameter zu ändern. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Fahrt zu beginnen.



Ein endgültiges Ziel festlegen

Sie können eine Adresse als endgültiges Ziel festlegen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie auf **Ziel → Adresse suchen**. Geben Sie eine neue Adresse ein. Sie können auch eine Adresse aus **Favoriten**, **Letzte Ziele** oder **Sonderziele** auswählen. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Tippen Sie auf **Endgültiges Ziel**.
4. Tippen Sie auf **Routenoptionen**, um zu den **Routeneinstellungen** zu gelangen und die Routenparameter zu ändern. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Fahrt zu beginnen.

Einen neuen Ausgangspunkt der Route festlegen

Normalerweise werden alle Routen mit der aktuellen Position als Ausgangspunkt geplant. Um den Ausgangspunkt einer Route unabhängig von Ihrer derzeitigen GPS-Position festzulegen, müssen Sie den GPS-Empfang ausstellen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie auf **Route → Route ändern → Ausgangspunkt wählen**. Sie erhalten nun die Nachricht „Wenn Sie einen Ausgangspunkt festlegen, wird der GPS-Empfänger deaktiviert“. Drücken Sie auf **Ausgangspunkt wählen → Adresse suchen**. Tippen Sie auf **Als Start wählen**.
3. Tippen Sie auf **Routenoptionen**, um zu den **Routeneinstellungen** zu gelangen und die Routenparameter zu ändern. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Fahrt zu beginnen.
4. Um zur normalen Navigation zurückzukehren, tippen Sie auf **GPS einschalten**.



Aktive Route löschen

Um eine aktive Route abzubrechen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Im Hauptmenü tippen Sie auf **Route löschen**.
3. Tippen Sie auf **Route löschen**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Routenplanungsmethode wechseln

Um eine aktive Route mit einer anderen Routenplanungsmethode neu zu berechnen, gehen Sie wie folgt vor. Diese Änderungen können auch im Einstellungsmenü vorgenommen werden.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Route** → **Routeneinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Routenplanung**. Die Karte wird wieder mit der Route geladen. Die Gesamtroutenlänge zusammen mit der geschätzten Dauer der Route wird für jede Routenplanungsmethode angezeigt. Tippen Sie eine der Methoden an und die rote Linie auf der Karte zeigt sofort die Route mit der ausgewählten Routenplanungsmethode an.

Kurz	Zeigt Ihnen kurze Routen an. Praktisch für Fußgänger, Radfahrer und langsame Fahrzeuge.
Schnell	Zeigt Ihnen eine schnelle Route bei Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung an. Die beste Wahl für alle schnellen und normalen Autos.
Leicht	Zeigt Ihnen Routen mit wenigen Kurven und ohne schwierige Manöver an. Mit dieser Option können Sie die Software dazu zwingen, zum Beispiel die Autobahn zu verwenden statt kleinere Straßen anzuzeigen.
Sparsam	Kombiniert die Vorteile von Schnell und Kurz: Die Navigationssoftware berechnet die Route wie für die schnelle Route, führt aber auch Alternativen an, um Treibstoff zu sparen.



Zurück	Hiermit kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück und Ihre Software berechnet die Route mit der ausgewählten Routenplanungsmethode neu.
--------	---

Fortbewegungsmittel wechseln

Um die aktive Route für einen Fahrzeugtyp neu zu berechnen, gehen Sie wie folgt vor: Diese Änderungen können Sie auch im Einstellungs Menü vornehmen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Im Hauptmenü tippen Sie auf **Route** → **Routeneinstellungen**. Tippen Sie auf **Fahrzeug** → **Motorrad, PKW, Fußgänger** oder **Fahrrad**.
3. Die Navigationssoftware berechnet die Route entsprechend der gewählten Fortbewegungsart neu. Die rote Linie zeigt die neue empfohlene Route.



HINWEIS:

Falls Sie **Fußgänger** gewählt und vergessen haben, die Fortbewegungsart zu wechseln, warnt Sie die Software, wenn Sie mit einer Geschwindigkeit unterwegs sind, die zu schnell für einen Fußgänger ist.



Straßentyp festlegen

Sie können hier einstellen, ob Sie z.B. Autobahnen mit oder ohne Mautgebühren, unbefestigte Straßen oder Fähren in der Routenplanung berücksichtigen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Route → Routeneinstellungen**.
3. Tippen Sie eine der aufgeführten Straßentypen an, um die Route zu ändern. Blättern Sie in der Liste nach unten, indem Sie mit dem Fingernagel über den Bildschirm wischen. Sie haben die folgenden Optionen:

Mautstraßen (Vignette)	Mautstraßen sind Straßen auf denen Sie eine Maut bezahlen oder eine Vignette kaufen müssen, um die Straße benutzen zu können. Gebührenpflichtige Straßen können separat aktiviert oder deaktiviert werden.
Mautstraße (Pro Nutzung)	Die Navigationssoftware schließt gebührenpflichtige Straßen (Straßen, wo die Nutzung bezahlt werden muss) standardmäßig in die Route mit ein. Falls Sie gebührenpflichtige Straßen deaktivieren, plant Ihre Software die beste Route ohne gebührenpflichtige Straßen.
Autobahnen	Sie müssen Autobahnen vermeiden, wenn Sie ein langsames KFZ fahren oder ein anderes Fahrzeug abschleppen.
Unbefestigte Straßen	Die Navigationssoftware schließt unbefestigte Straßen standardmäßig aus.



Fähren	Die Navigationssoftware schließt standardmäßig Fähren in die Routenplanung mit ein. Aber die Karte berücksichtigt nicht unbedingt die Fahrzeiten der Fähren. Es kann sein, dass Sie für die Fähre eine Gebühr bezahlen müssen.
Zurück	Hiermit bestätigen Sie Ihre Änderungen. Die Navigationssoftware berechnet die Route neu. Die rote Linie zeigt Ihnen die neue empfohlene Route an.

Navigationsmodus wechseln

Um den Navigationsmodus zu wechseln und für eine aktive Route neu zu berechnen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Diese Änderungen können Sie auch im Einstellungsmenü vornehmen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Route** → **Routeneinstellungen** → **Navigationsmodus**. Sie haben folgende Optionen: **Luftlinie** und **Auf der Straße**.

Routenziele zu den Favoriten hinzufügen

Sie können das Ziel einer aktiven Route zu den Favoriten hinzufügen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie auf **Ziel** → **Adresse suchen**. Geben Sie eine neue Adresse ein. Sie können auch eine Adresse aus **Favoriten**, **Letzte Ziele** oder **Sonderziele** auswählen. Tippen Sie auf rechts oben auf **Mehr**.
3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Tippen Sie auf **Als Favorit speichern** und anschließend auf **OK**.



Sonderziele suchen

Sie können sich verschiedene POIs (Point of Interest) oder **Sonderziele** anzeigen lassen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie auf die obere Mitte der Karte tippen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ziel → Sonderziele suchen**. Sie haben folgende Optionen: **Geldautomat, Parkplätze, Restaurant und Übernachtung**.
3. Wenn Sie auf **Benutzerdef. Suche** tippen, können Sie festlegen, an welchem Standort Sie diese POIs angezeigt bekommen wollen.



HINWEIS:

Viele nützliche Tipps und interessante Informationen wie z.B. Motorrad-Sperrungen oder Motorrad-Routen finden Sie unter www.poibase.com. Laden Sie diese auf die microSD-Karte und erweitern Sie die Optionen Ihres Navigationsgeräts.





KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2752 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.05.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-2752 ein.



TECHNISCHE DATEN

DEU

- 8,9-cm-Touchscreen (3,5") mit Gestensteuerung, auch mit Handschuhen bedienbar
- Real3D-Kartenmaterial vorinstalliert auf SD-Karte
- Aktive Metall-Halterung für Lenker bis 22 mm Durchmesser
- Premium-Funktionen: Text-to-Speech, SmartZoom, Spur-Assistent, Speed-Limits, Signpost, konfigurierbare Kartenansicht, Tag-/ Nacht-/ Tunnelmodus u.v.m.
- Sprachanweisungen drahtlos per Bluetooth an Stereo-Com-Set am Helm
- SiRF IV Atlas GPS-Chip, 533-MHz-CPU, 128 MB für schnelle Berechnungen
- Allwetter-Gehäuse, wasserdicht (IPX7)
- Interner Speicher 2 GB, Karten-Slot für SD bis 32 GB, Anschluss für Mini-USB
- Maße: 103 × 88 × 24 mm, 242 g
- 1300 mAh Li-Ionen-Akku: Bis 180 Min Laufzeit, austauschbar



REINIGUNG UND PFLEGE

Das Display des Navigationsgerätes sollte regelmäßig gereinigt werden. Das Gehäuse selbst sollte regelmäßig von Staub befreit werden.

Das Display reinigen



ACHTUNG:

Berühren Sie das Display niemals mit rauen Tüchern, Schwämmen oder ähnlichem Reinigungsmaterial.

Reinigen Sie das Display mit einer Sprühluftdose, einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch oder speziellen Reinigungsutensilien für Monitore.

Das Gehäuse reinigen

Entstauben Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Zur Beseitigung hartnäckigerer Verschmutzungen können Sie auch eine PH-neutrale Reinigungsflüssigkeit verwenden.

