

3-Achsen-Hand-Stabilisator GS-100.bt

Für Smartphones, mit Bluetooth, App und Objekt-Tracking

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer 3-Achsen-Hand-Stabilisator	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise.....	4
Konformitätserklärung	4
Produktdetails	5
Inbetriebnahme	6
App installieren.....	6
Datenschutzerklärung.....	6
Mobilgerät anschließen.....	6
Bluetooth-Verbindung.....	6
Manuelle Verbindung.....	6
Einschalten.....	7
Verwendung	7
MODE.....	7
Ein/Aus-Taste.....	7
Ausrichtungswechsel.....	8
Symbole.....	8
LED	10
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer 3-Achsen-Hand-Stabilisator

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3-Achsen-Hand-Stabilisators.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Stabilisator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Stabilisator
- 1 x USB-Ladekabel Typ A auf Micro USB B

Optionales Zubehör:

- Action-Cam Aufnahme/Adapter (z.B. PX-8883)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:
 - Löschen Sie alle Daten.
 - Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
 - Entfernen Sie das Gerät aus der App.
Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8882-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8882 ein.



Produktdetails



- | | | | |
|---|----------------------|----|------------------|
| 1 | USB-Buchse | 8 | Steuerung |
| 2 | microUSB-Buchse | 9 | MODE-Taste |
| 3 | Neige-Motor | 10 | Ein/Aus-Taste |
| 4 | Smartphone-Halterung | 11 | ¼ Schraubgewinde |
| 5 | Schwenk-Motor | 12 | Auslöser |
| 6 | Batterie-Anzeige | 13 | Zoom |
| 7 | LED | | |



- | | | | |
|----|---------------|----|------------------|
| 14 | Schraube | 16 | Ausgleich-Regler |
| 15 | Balance-Motor | 17 | horizontaler Arm |

Inbetriebnahme

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Stabilisator und Ihrem Mobil-Gerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App Gimbal Pro. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

1. Öffnen Sie die App.
2. Erlauben Sie die Verbindungen der App und Ihrer Dateien.

Datenschutzerklärung

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Mobilgerät anschließen


Laden Sie Ihren Stabilisator und Ihr Mobilgerät voll auf.
Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.

Bluetooth-Verbindung

Verbinden Sie sich via Bluetooth mit dem Stabilisator. Drücken Sie hierfür auf „Find Device“. Der Stabilisator wird als Stabilizer_XXXX angezeigt. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät, indem Sie auf den Bluetooth-Namen drücken.

Manuelle Verbindung

Legen Sie Ihr Mobilgerät wie unten abgebildet in den Stabilisator und schieben Sie es nach rechts, bis es den Neige-Motor berührt.






ACHTUNG!

Legen Sie Ihr Mobilgerät nur in den Stabilisator, wenn dieser ausgeschaltet ist. Andernfalls kann Ihr Mobilgerät beschädigt werden.

Wenn Ihr Mobilgerät nicht ausbalanciert ist, befolgen Sie folgende Schritte:



1. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobilgerät nicht wie auf Bild 1 zu sehr auf eine Seite neigt.
2. Gleichen Sie hierzu Ihr Mobilgerät mit dem Ausgleich-Regler, wie auf Bild 2 zu sehen, aus.
3. Machen Sie kleine Anpassungen, indem Sie den horizontalen Arm seitlich gleiten lassen und ihn hin und her bewegen, bis Ihr Mobilgerät mittig stabilisiert ist.
4. Ziehen Sie die Schraube an sobald Ihr Mobilgerät gut ausbalanciert ist, damit es in der Balance bleibt.
5. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang, wenn das Mobilgerät weiterhin nicht optimal ausgerichtet ist oder während der Filmaufnahme die Balancierung verloren geht und die Gimbal sich nicht mehr selbst korrigieren kann.

Einschalten

Legen Sie Ihr Mobilgerät in die Halterung, sodass es auf der rechten Seite den Neigungs-Motor berührt.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 5 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt erst blau und leuchtet schließlich grün. Ihr Stabilisator ist nun betriebsbereit.

Verwendung

Sie können per App steuern, ob Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen möchten. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu betätigen.

MODE

Mit der MODE-Taste können Sie einen von drei Modi einstellen.

- Schwenk- und Neige-Modus: Der Balance-Motor ist gesperrt.
- Schwenk-Modus: Der Balance-Motor und der Neige-Motor sind gesperrt.
- Sperr-Modus: Alle Motoren (Balance-Motor, Neige-Motor und Schwenk-Motor) sind gesperrt.

Ein/Aus-Taste

Einschalten:

- Drücken Sie etwa 5 Sekunden auf die Ein/Aus-Taste

Ausschalten:

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und den Auslöser für etwa 3 Sekunden.

Frontkamera:








- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Mal (Doppelklick), um die Frontkamera anzuzeigen.







Ausrichtungswechsel

Sie können Ihr Mobilgerät in eine vertikale Ausrichtung wechseln. Der Ausrichtungs-Regler muss dafür nach links eingefahren sein.

1. Lockern Sie die Schraube, sodass Ihre Ausrichtung nun vertikal ist.
2. Legen Sie Ihr Mobil-Gerät in die Halterung.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Symbole

	<p>Bedeutung: Kein Tracking Drücken Sie auf Ihrem Display auf dieses Symbol, um zwischen Objekt-Tracking, Gesichter-Tracking oder kein Tracking auszuwählen.</p>
	<p>Bedeutung: Objekt-Tracking Der Stabilisator folgt automatisch dem gewünschten Objekt, wenn das Objekt-Tracking eingeschaltet ist.</p>
	<p>Bedeutung: Gesichter-Tracking Der Stabilisator folgt automatisch dem gewünschten Gesicht, wenn das Gesichter-Tracking eingeschaltet ist.</p>
	<p>Bedeutung: Galerie Drücken Sie auf Ihrem Display dieses Symbol, wenn Sie ihre Foto- oder Video-Aufnahmen ansehen möchten.</p>
	<p>Bedeutung: Umschalten der Kamera Drücken Sie dieses Symbol, wenn Sie zwischen der Kamera und der Frontkamera Ihres Mobilgerätes wechseln wollen. Der Wechsel ist zudem über die Ein/Aus-Taste möglich.</p>
	<p>Bedeutung: Auslöser Drücken Sie dieses Symbol, um eine Aufnahme zu tätigen. Dies ist zudem direkt über den Auslöser des Stabilisators möglich.</p>
	<p>Bedeutung: Aufnahmemodus Wählen Sie hier den Aufnahmemodus aus. Sie können wählen zwischen einer Einzelaufnahme, Selbstauslöser mit Zeitangabe und verschiedenen Panoramaaufnahmen.</p>

		<p>Bedeutung: Wechsel zwischen Foto- und Video-Aufnahme Wählen Sie aus, ob Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen wollen.</p>
		<p>Bedeutung: Blitz Drücken Sie hier, wenn Sie die Blitzeinstellung ändern möchten. Sie können wählen, ob der Blitz eingeschaltet sein soll, automatisch nach Licht ein- oder ausgeschaltet werden soll, immer eingeschaltet bleiben oder aus sein soll.</p>
		<p>Bedeutung: Zurück Drücken Sie auf dieses Symbol, wenn Sie den Kamera-Modus der App verlassen möchten.</p>
		<p>Bedeutung: Filter Drücken Sie auf dieses Symbol, wenn Sie einen Filter über die Kamera legen möchten. Zur Auswahl stehen ein Beauty-Filter und ein Filter, der die Wetterbedingungen ausgleicht. Hier können Sie ebenfalls ein Gitternetz wählen, das Ihnen Aufnahmen erleichtert. Über dieses Symbol lässt sich außerdem HDR ein- und ausschalten.</p>
		<p>Bedeutung: MODE Wir die MODE-Taste am Stabilisator lassen sich über dieses Symbol die drei Modi (siehe Kap. MODE) einstellen. Ebenso lässt sich über Scene Mode einstellen, ob die Aufnahmen beim Laufen oder beim Sport gemacht werden, damit die Kamera eine Aufnahme ausgleichen kann.</p>
		<p>Bedeutung: Einstellung Über dieses Symbol gelangen Sie in die Einstellungen. Hier lassen sich unter anderem die Kamera-Qualität und –Auflösung einstellen.</p>

LED

Die LED kann in verschiedenen Farben leuchten oder blinken.

- Ein blaues Leuchten der Batterie-Anzeige bedeutet, dass die Batterie gut aufgeladen ist.
- Ein blaues Blinken der Batterie-Anzeige bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Laden Sie bitte Ihren Stabilisator auf.
- Leuchtet die LED grün, ist der Stabilisator bereit. Er befindet sich im Arbeitsmodus und funktioniert.
- Leuchtet die LED rot, ist der Akku schwach und muss aufgeladen werden. Schalten Sie den Stabilisator aus.
- Blinkt die LED rot, ist der Stabilisator überbelastet. Schalten Sie den Stabilisator aus.
- Leuchtet die LED gelb, liegt ein Fehler vor. Starten Sie den Stabilisator neu, indem Sie ihn ausschalten und nach etwa einer Minute Wartezeit neu einschalten.

Technische Daten

Stromversorgung	Li-Ion-Akku, 4.400 mAh
Betriebszeit	bis zu 12 h
Input	5 V DC 1 A
Output	5 V DC 1 A
Gewicht geeignete Geräte	bis zu 200 g
App	iOS (ab 9.0)
	Android (ab 4.)
Gummierte Klemm-Halterung für Geräte	bis 6"
	bis 8,5 cm Breite
Powerbank-Funktion	✓
Hochkant-Modus	✓
Panorama-Modus	✓
Zoom	✓
Maße	29,2 x 13 x 4,5 cm
Gewicht	460 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 29.06.2018 – BS/LZ//AK

GS-100.bt

Support 3 axes connecté pour smartphone

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau support 3 axes connecté pour smartphone	3
Contenu	3
Accessoires en option	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	7
Installer l'application	7
Protection des données	7
Connecter un appareil mobile.....	7
Connexion bluetooth.....	7
Connexion manuelle.....	7
Allumage	8
Utilisation	8
Modes	8
Touche Marche/Arrêt	8
Changement changer l'orientation	9
Symboles.....	9
LED	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau support 3 axes connecté pour smartphone

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support 3 axes connecté pour smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support
- Câble de chargement USB A vers Micro-USB B

Accessoires en option

- Adaptateur caméra pour support 3 axes (p. ex. PX8883)

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :
 - Supprimez toutes les données.
 - Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
 - Supprimez l'appareil de l'application.
- L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8882 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Port USB | 8 | Commandes |
| 2 | Port Micro-USB | 9 | Touche MODE |
| 3 | Moteur d'inclinaison | 10 | Touche Marche/Arrêt |
| 4 | Support pour smartphone | 11 | Filetage ¼ |
| 5 | Moteur d'oscillation | 12 | Déclencheur |
| 6 | Affichage de l'état de la batterie | 13 | Zoom |
| 7 | LED | | |



- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------------|
| 14 | Vis | 16 | Régulateur d'équilibrage |
| 15 | Moteur d'équilibre | 17 | Bras horizontal |

Mise en marche

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre support et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite Gimbal Pro. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

1. Ouvrez l'application.
2. Autorisez l'application à se connecter à vos données.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Connecter un appareil mobile


Chargez complètement votre support et votre appareil mobile. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.

Connexion bluetooth

Connectez-vous par bluetooth au support. Pour cela, appuyez sur "Trouver l'appareil". Le support vous apparaît sous le nom Stabilizer_XXXX. Connectez votre appareil mobile en appuyant sur le nom bluetooth.

Connexion manuelle

Placez votre appareil mobile dans le support comme illustré ci-après. Poussez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il touche le moteur d'inclinaison.






ATTENTION !

Placez votre appareil mobile sur le support lorsque ce dernier est désactivé. Vous risquez sinon d'endommager votre appareil mobile.

Si votre appareil mobile n'est pas équilibré, suivez les étapes suivantes :



1. Assurez-vous que votre appareil mobile n'est pas trop incliné sur un côté, comme sur l'image 1.
2. Équilibrez pour ce faire votre appareil mobile avec le régulateur d'équilibrage, comme sur l'image 2.
3. Effectuez de petits ajustements en faisant glisser latéralement le bras horizontal, et en le déplaçant d'avant en arrière jusqu'à ce que votre appareil mobile soit stabilisé au centre.
4. Serrez la vis dès que votre appareil mobile est bien ajusté pour le maintenir en équilibre.
5. Répétez si besoin le processus si l'appareil mobile n'est pas orienté de façon optimale, ou si l'équilibre est perdu pendant que vous enregistrez une vidéo et que le support ne parvient pas à le corriger seul.

Allumage

Placez votre appareil mobile dans le support de manière à ce qu'il touche le côté droit du moteur d'inclinaison.

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 5 secondes. La LED clignote d'abord en bleu puis brille finalement vert. Votre support est alors prêt à l'emploi.

Utilisation

Vous pouvez le commander par application pour prendre une photo ou une vidéo. Appuyez sur le déclencheur pour démarrer un enregistrement.

Modes

La touche MODE vous permet de basculer entre trois modes.

- Mode oscillation et inclinaison : le moteur d'équilibre est verrouillé.
- Mode oscillation : le moteur d'équilibre et le moteur d'inclinaison sont verrouillés.
- Mode verrouillé : tous les moteurs (moteur d'équilibre, moteur d'inclinaison et moteur d'oscillation) sont verrouillés.

Touche Marche/Arrêt

Allumage :

- Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 5 s environ.

Éteindre :

- Maintenez la touche Marche/Arrêt et le déclencheur appuyés pendant 3 s environ.

Caméra avant :








- Appuyez 2 fois sur la touche Marche/arrêt (double-clic) pour afficher la caméra avant.







Changement changer l'orientation

Vous pouvez orienter votre appareil mobile de façon verticale. Le régulateur d'orientation doit être placé à gauche.

1. Desserrez la vis de manière à ce que votre orientation soit verticale.
2. Placez votre appareil mobile dans le support.
3. Resserrez la vis fermement.

Symboles

	Signification : Aucun suivi Appuyez sur cette icône sur votre écran pour choisir de suivre un objet, un visage ou de ne rien suivre.
	Signification : Suivi objet Le support suit automatiquement l'objet de votre choix lorsque le Suivi objet est activé.
	Signification : Reconnaissance faciale Le support suit automatiquement le visage de votre choix lorsque la reconnaissance faciale est activée.
	Signification : Galerie Appuyez sur ce symbole à l'écran pour visionner une photo ou une vidéo.
	Signification : Changer de caméra Appuyez sur ce symbole pour basculer entre la caméra avant et la caméra arrière. Le basculement est possible par le biais de la touche Marche/Arrêt.
	Signification : Déclencheur Appuyez sur ce symbole pour lancer un enregistrement. Vous pouvez également utiliser le déclencheur sur le support.
	Signification : Mode d'enregistrement

	<p>Sélectionnez un mode d'enregistrement. Choisissez entre une seule photo, un retardateur dont vous réglez le temps et différents photos panoramiques.</p>
	<p>Signification : Basculer entre enregistrement photo et vidéo</p> <p>Choisissez si vous souhaitez prendre une photo ou une vidéo.</p>
	<p>Signification : Flash</p> <p>Appuyez ici pour modifier les réglages du flash. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le flash, d'allumer la lumière automatique ou non, de l'activer ou de le désactiver en permanence.</p>
	<p>Signification : Retour</p> <p>Appuyez sur cette icône pour quitter le mode caméra de l'application.</p>
	<p>Signification : Filtre</p> <p>Appuyez sur cette icône pour appliquer un filtre sur la caméra. Vous pouvez choisir entre un filtre esthétique et un filtre adapté aux conditions météorologiques. Vous pouvez également faire apparaître une grille, laquelle vous permet de prendre des photos plus facilement. Ce symbole peut également être utilisé pour activer et désactiver le HDR.</p>
	<p>Signification : MODE</p> <p>Lorsque vous appuyez sur la touche MODE du support, ce symbole vous permet de régler trois modes (cf. chapitre Modes).</p> <p>Le mode Scène peut également être utilisé pour définir si les enregistrements sont effectués pendant une course ou un exercice, afin que la caméra puisse ajuster la prise de vue.</p>
	<p>Signification : Réglages</p> <p>Ce symbole vous permet d'accéder aux réglages. Vous pouvez entre autres régler la qualité de la caméra et de la prise de vue ici.</p>

LED

La LED peut briller ou clignoter de différentes couleurs.

- Si l'affichage de l'état de la batterie brille en bleu, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
- Si l'affichage de l'état de la batterie clignote en bleu, cela signifie que la batterie est faible. Rechargez alors le support.
- Lorsque la LED brille en vert, le support est prêt à l'emploi. Il se trouve en mode de travail et fonctionne.
- Lorsque la LED brille en rouge, la batterie est faible et doit être rechargée. Éteignez le support.
- Lorsque la LED clignote en rouge, le support est trop chargé. Éteignez le support.
- Lorsque la LED brille en jaune, c'est qu'un problème est survenu. Redémarrez le support : éteignez-le puis rallumez-le après quelques minutes.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 4400 mAh
Autonomie	Jusqu'à 12 h
Entrée	5 V DC / 1 A
Sortie	5 V DC / 1 A
Capacité de charge	Jusqu'à 200 g
Application	iOS à partir de 9.0
	Android à partir de 4
Support à pince caoutchoutée pour appareils	Jusqu'à 6"
	Largeur jusqu'à 8,5 cm
Fonction batterie d'appoint	✓
Mode Vertical	✓
Mode Panoramique	✓
Zoom	✓
Dimensions	29,2 x 13 x 4,5 cm
Poids	460 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 29.06.2018 – BS/LZ//AK