

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses schleichen-
den Uhrwerks. Mit diesem präzisen Uhr-
werk und den drei beiliegenden Zeigersets
lassen Sie Ihre Ideen zu individuellen Uhren
Wirklichkeit werden. Verwandeln Sie z.B.
eine Schallplatte oder einen schön bedruck-
ten Karton in ein Unikat an der Wand, das
außer Ihnen niemand besitzt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
das Uhrwerk optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Uhrwerk
- 3 Zeigersets á 3 Zeiger
- Befestigungsmutter
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 Batterie Typ AA, Material für ein Zif-
ferblatt

Montage

Suchen Sie sich ein passendes Werkstück
als Zifferblatt. Das Material darf zur Mon-
tage des Uhrwerks nicht dicker als 3,5 mm
sein.

Die Zeigersets benötigen montiert einen
Radius von 77 und 113 mm (modern) und
80 mm (classic). Das Material lässt sich bei
Bedarf leicht kürzen z.B. mit einer Nagel-
schere.

Bohren Sie an der Stelle, an der das Uhr-
werk sitzen soll, ein Loch von 8 mm Durch-
messer.

Befestigen Sie das Uhrwerk am Bohrloch:
Legen Sie die Gummischeibe zwischen
Uhrwerk und Zifferblatt. Legen Sie die Bei-
lagescheibe vorne auf das Zifferblatt und
ziehen Sie alles mit der Befestigungsmutter
fest.

Setzen Sie die Zeiger in der 12-Uhr-Posi-
tion auf die Mittelachse (Steckzylinder).
Montieren Sie nacheinander Stunden-Minu-
ten und Sekundenzeiger.

Wenn die Uhr an Wand hängen soll, dann
benötigen Sie auf der Rückseite des Ziffern-
blattes eine geeignete Aufhängevorrich-
tung.

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem
Sie an dem Stellrad auf der Rückseite des

Gehäuses drehen. Setzen Sie nun eine
Batterie des Typs AA in das Batteriefach
auf der Rückseite des Gehäuses ein. Ach-
ten Sie dabei auf die richtige Polarität. Da-
mit ist das Uhrwerk fertig montiert und funk-
tionstüchtig.

Technische Daten

Stromversorgung	1 Batterie Mingon AA (nicht im Liefer- umfang enthalten)
Maße Uhrwerk	55 x 55 x 10

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie
selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-3431 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-3431 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mécanisme d'horloge. Grâce à ce mécanisme très précis et aux trois jeux d'aiguilles fournis, vous pouvez créer vous-même une horloge originale. Transformez ainsi un disque vinyle ou un carton imprimé en une pièce unique à afficher au mur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mécanisme d'horloge
- 3 jeux d'aiguilles avec 3 aiguilles chacun
- Écrou de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 1 pile AA
- Matériel pour fabriquer le cadran

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA (non fournie)
Dimensions du mécanisme	55 x 55 x 10 mm

Montage

Commencez par vous procurer ce qui servira de cadran à l'horloge (carton, disque, etc.). Pour l'assemblage de l'horloge, ce cadran ne doit pas dépasser 3,5 mm d'épaisseur.

Une fois montés, les jeux d'aiguilles modernes nécessitent respectivement un rayon de 77 et 113 mm, le jeu classique un rayon de 80 mm. Le matériau utilisé pour le cadran peut être raccourci légèrement si besoin.

À l'endroit choisi pour positionner le mécanisme, percez un trou de 8 mm de diamètre.

Fixez le mécanisme dans le trou percé. Placez le disque en caoutchouc entre le mécanisme et le cadran. Placez le disque de fixation à l'avant, sur le cadran. Serrez fermement le tout à l'aide de l'écrou de fixation.

Placez les aiguilles en position 12h00 sur l'axe central (cylindre d'enfichage). Montez les aiguilles des heures, des minutes et des secondes l'une après l'autre.

Si vous souhaitez accrocher l'horloge au mur, vous devez alors fixer au dos de l'horloge un dispositif de fixation adapté.

Réglez l'heure actuelle, en tournant la molette située à l'arrière du boîtier. Insérez une pile de type AA dans le compartiment à pile situé à l'arrière du mécanisme. Veillez à respecter la polarité. Le mécanisme d'horloge est désormais complet et en état de marche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-3431 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.