

Design-Keramik-Heizlüfter

mit Luftbefeuchter, Thermostat, 1.800 Watt

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Keramik-Heizlüfter	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme	9
Wassertank befüllen	10
Verwendung	11
Betriebsmodus einstellen.....	11
Temperatur einstellen	11
Oszillations-Funktion	11
Luftbefeuchter.....	11
Reinigung und Lagerung.....	12
Problemlösungen.....	13
Technische Daten	14

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Keramik-Heizlüfter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Keramik-Heizlüfters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Keramik-Heizlüfter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Keramik-Heizlüfter
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn



ACHTUNG!

Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.



HINWEIS:

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Das Gerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirkssystem, oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Das Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.
- Vorsicht: Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Das Heizgerät darf nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien angebracht werden, da Brandgefahr besteht.
- Leicht entflammbare Stoffe oder Gase vom Gerät fernhalten.
- Keine Fremdkörper in Geräteöffnungen einführen – Gefahr von Stromschlag und Gerätebeschädigung.
- Nicht in feuergefährdeten Räumen (z.B. Holzschuppen) betreiben.

- Heizgerät nur mit vollständig ausgerollter Netzleitung betreiben.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass man nicht über das Kabel stolpern kann.
- Netzleitung nicht über bei Betrieb heiße Geräteteile führen.
- Netzleitung nie um das Gerät wickeln.
- Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.
- Ist das Gerät längere Zeit außer Betrieb, Netzstecker ziehen!
- Gehäuse kann sich bei längerem Betrieb stark erwärmen. Das Gerät so aufstellen, dass ein zufälliges Berühren ausgeschlossen ist.
- Bitte darauf achten, dass Lufterin- und -auslass nicht verdeckt werden. Deshalb legen Sie keine Gegenstände auf den Luftaus- oder vor den Lufterinlass.
- Der Luftbefeuchter darf nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen verwendet werden, weil diese zu Kondensation im Geräteinneren führen können.
- Der Luftbefeuchter ist ausschließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen vorgesehen.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nur mit kaltem Leitungswasser. Verwenden Sie kein Grundwasser oder heißes Wasser.
- Geben Sie außer Wasser keine anderen Stoffe in den Wasserbehälter. Geben Sie keine Duft- oder chemischen Stoffe ins Wasser.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie zum Beispiel Insektengifte oder Duftstoffe um den Luftbefeuchter.
- Wird der Luftbefeuchter lange Zeit nicht verwendet, reinigen Sie sein Wasserbehälter, und trocknen Sie den Luftbefeuchter.
- Bitte beachten Sie, dass das Wasser im Wasserbehälter kein Trinkwasser ist. Dieses Wasser ist nicht zum Trinken. Verwenden Sie es nicht zur Versorgung von Tieren oder Pflanzen.
- Den Luftbefeuchter immer auf einer trockenen, stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage verwenden.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen, Heizungen oder offenen Kaminen.
- Den Luftbefeuchter ordnungsgemäß so aufstellen, so dass Kinder und Tiere ihn nicht umwerfen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7429-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.



Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7429 ein.



Produktdetails



1. Abdeckung
2. Luftfeuchtigkeits-Taste
3. Thermostat-Regler

4. Modus-Regler
5. Oszillations-Schalter

Inbetriebnahme

1. Platzieren Sie Ihren Keramik-Heizlüfter an einem Aufstellungsort Ihrer Wahl. Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Ihrem Heizlüfter und Möbeln, Vorhängen usw.



HINWEIS:

Der Sicherheitsabstand nach oben und zu den Seiten sollte mindestens 50 cm und nach vorne mindestens 120 cm betragen.

2. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geeigneten 230-V-Steckdose.

Wassertank befüllen




HINWEIS:

Bitte verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks ausschließlich destilliertes Wasser. Die Verwendung von nicht destilliertem Wasser kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.


1. Öffnen Sie die Abdeckung Ihres Heizlüfters.



2. Entnehmen Sie den Wassertankdeckel.




3. Füllen Sie bis zu 500 ml destilliertes Wasser in den Wassertank.
4. Setzen Sie den Wassertankdeckel wieder auf den Wassertank. Schließen Sie die Abdeckung.



Verwendung

Betriebsmodus einstellen

- Stellen Sie den Modus-Regler auf die Position „“, um den Ventilator einzuschalten.
- Stellen Sie den Modus-Regler auf die Position „I“, um Heizstufe 1 einzuschalten.
- Stellen Sie den Modus-Regler auf die Position „II“, um Heizstufe 2 einzuschalten.
- Stellen Sie den Modus-Regler auf die Position „0“, um den Heizlüfter auszuschalten.

Temperatur einstellen

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur stufenlos über den Thermostat-Regler ein.



HINWEIS:

Wenn Sie die Raumtemperatur als angenehm empfinden, drehen Sie den Thermostat-Regler gegen den Uhrzeigersinn in die Minimalstellung, bis sich das Gerät ausschaltet. Der Thermostat-Regler hält die Raumtemperatur automatisch auf der gewünschten Temperatur.

Oszillations-Funktion

- Stellen Sie den Oszillations-Schalter auf die Position „I“, um die Oszillations-Funktion zu aktivieren. Bei aktivierter Oszillation schwingt der Heizlüfter während des Betriebs automatisch nach links und rechts.
- Stellen Sie den Oszillations-Schalter auf die Position „0“, um die Oszillations-Funktion zu deaktivieren.

Luftbefeuchter



HINWEIS:

Schalten Sie den Luftbefeuchter nur ein, wenn sich ausreichend Wasser im Tank befindet!

- Drücken Sie die Luftfeuchtigkeits-Taste, um den Luftbefeuchter einzuschalten. Der Luftbefeuchter arbeitet auf niedriger Stufe.
- Drücken Sie die Luftfeuchtigkeits-Taste erneut, und der Luftbefeuchter arbeitet auf hoher Stufe.
- Drücken Sie die Luftfeuchtigkeits-Taste erneut, um den Luftbefeuchter auszuschalten.

Reinigung und Lagerung


- Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Warten Sie, bis Ihr Heizlüfter ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Heizlüfters mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen.
- Verwenden Sie keine Seife oder Chemikalien, die das Gehäuse des Heizlüfters beschädigen könnten.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend lange trocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Reinigen Sie die Lufteinlässe und -auslässe regelmäßig mit einem Staubsauger (bei regelmäßigem Gebrauch mindestens zweimal pro Jahr).
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

Problemlösungen

Ihr Keramik-Heizlüfter verfügt über eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung, die das Gerät im Falle einer versehentlichen Überhitzung ausschaltet. Um Ihren Heizlüfter zurückzusetzen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Stellen Sie den Modus-Regler auf die Position „0“.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 5 bis 10 Minuten, bis Ihr Heizlüfter abgekühlt ist.
3. Nachdem Ihr Heizlüfter abgekühlt ist, schließen Sie ihn wieder an der Steckdose an. Der Heizkühler ist wieder einsatzbereit.

Technische Daten

Rating	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Kapazität Wassertank	500 ml
Schutzklasse	
Maße	30,5 x 19,8 x 15,3 cm
Gewicht	2,2 kg

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,8	kW
Mindestwärmeleistung	P_{min}	1	kW
Max. kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,8	kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	N/A	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	N/A	kW
Im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	0,00033	kW

Angabe	Einheit
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr	
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	nein
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein
Sonstige Regelungsoptionen	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein
mit Fernbedienungsoption	nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
mit Betriebszeitbegrenzung	ja
mit Schwarzkugelsensor	nein

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 23.05.2023 – JvdH//TS

Radiateur soufflant céramique 1800 W

avec humidificateur d'air et thermostat

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau radiateur soufflant céramique	3
Contenu	3
Consignes préalables	3
Consignes de sécurité	3
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit.....	6
Mise en marche	6
Remplir le réservoir d'eau	6
Utilisation.....	7
Régler le mode de fonctionnement	7
Régler la température	8
Fonction Oscillation	8
Humidificateur d'air	8
Nettoyage et stockage.....	8
Dépannage.....	9
Caractéristiques techniques	10

Votre nouveau radiateur soufflant céramique

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radiateur soufflant céramique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radiateur soufflant céramique
- Mode d'emploi

Consignes préalables



ATTENTION !

Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil de chauffage, ne le couvrez pas.



NOTE :

Ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces bien isolés ou de façon occasionnelle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un sélecteur de programme, un programmeur, un autre système de commande à distance ou tout autre dispositif permettant de l'allumer automatiquement. Pour cause, il y a un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal installé. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne placez pas le radiateur directement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas le radiateur à proximité directe d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'une piscine.

- ATTENTION ! Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Il est conseillé d'observer une attention particulière en présence d'enfants ou d'autres personnes nécessitant une protection.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de rideaux ou de tout autre matériau inflammable. Risque d'incendie !
- Éloignez de l'appareil les matières ou les gaz hautement inflammables.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les ouvertures de l'appareil : risque d'électrocution et d'endommagement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces présentant un risque d'incendie (par ex. hangars en bois).
- N'utilisez l'appareil de chauffage que lorsque le câble d'alimentation est complètement déroulé.
- Placez le câble d'alimentation de façon à ne pas trébucher dessus.
- N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne faites pas passer le câble d'alimentation sur les parties chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation !
- Le boîtier peut devenir très chaud lors d'un fonctionnement prolongé. Installez l'appareil de telle manière qu'il vous est impossible de le toucher accidentellement.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient pas couvertes. Par conséquent, ne placez aucun objet sur la sortie d'air ou devant l'entrée d'air.
- L'humidificateur d'air ne doit pas être utilisé dans des pièces sujettes à de forts écarts de température. Dans le cas contraire, de la condensation pourrait se former à l'intérieur de l'appareil.
- L'humidificateur d'air est conçu pour un usage domestique uniquement, dans des conditions d'utilisation normales.
- Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau du robinet froide. N'utilisez ni de l'eau puisée dans la nappe phréatique ni de l'eau chaude.
- Ne versez aucune autre substance que de l'eau dans le réservoir d'eau. N'ajoutez ni parfum ni produit chimique dans l'eau.
- Ne vaporisez pas de matériaux inflammables comme des insecticides ou des substances parfumées sur l'humidificateur d'air.
- Si vous n'utilisez pas l'humidificateur d'air pendant une longue période, nettoyez le réservoir d'eau, puis séchez l'humidificateur d'air.
- Veuillez noter que l'eau contenue dans le réservoir n'est pas potable. Cette eau n'est pas potable. Ne l'utilisez pas pour alimenter des animaux ou des plantes.
- Utilisez l'humidificateur d'air uniquement à l'horizontal sur une surface stable, plane et sèche.
- N'utilisez pas l'humidificateur d'air à proximité de dispositifs fonctionnant au gaz, de radiateurs ou de cheminées à foyer ouvert.
- Positionnez l'humidificateur d'air correctement, de manière à ce que les enfants et les animaux ne puissent pas le renverser.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7429, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



1. Couvercle
2. Bouton Humidité de l'air
3. Régulateur de thermostat



4. Régulateur de mode
5. Interrupteur d'oscillation

Mise en marche

1. Placez votre radiateur soufflant céramique à l'emplacement de votre choix. Respectez une distance suffisante entre votre radiateur soufflant et les meubles, les rideaux, etc.



NOTE :

La distance de sécurité vers le haut et les côtés doit être d'au moins 50 cm et vers l'avant d'au moins 120 cm.

2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant 230 V appropriée.


Remplir le réservoir d'eau




NOTE :

Veillez n'utiliser que de l'eau distillée pour le remplissage du réservoir d'eau. L'utilisation d'eau non distillée peut entraîner des dommages permanents sur l'appareil.

1. Ouvrez le couvercle de votre radiateur soufflant.




2. Retirez le couvercle du réservoir d'eau.



3. Remplissez le réservoir d'eau de jusqu'à 500 ml d'eau distillée.

4. Remettez le couvercle du réservoir d'eau en place sur le réservoir d'eau. Refermez le couvercle.



Utilisation

Régler le mode de fonctionnement

- Placez le régulateur de mode en position "☼" pour allumer le ventilateur.
- Placez le régulateur de mode en position "I" pour activer le niveau de chauffe 1.
- Placez le régulateur de mode en position "II" pour activer le niveau de chauffe 2.
- Placez le régulateur de mode en position "0" pour éteindre le radiateur soufflant.

Régler la température

- Réglez la température souhaitée en continu via le régulateur de thermostat.



NOTE :

Si la température ambiante vous semble agréable, tournez le régulateur de thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position minimale, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Le régulateur de thermostat maintient automatiquement la température ambiante à la température souhaitée.

Fonction Oscillation

- Placez l'interrupteur d'oscillation en position "I" pour activer la fonction Oscillation. Lorsque l'oscillation est activée, le radiateur soufflant oscille automatiquement vers la gauche et vers la droite pendant son fonctionnement.
- Placez l'interrupteur d'oscillation en position "0" pour désactiver la fonction Oscillation.

Humidificateur d'air



NOTE :

N'activez l'humidificateur d'air que lorsqu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir !

- Appuyez à nouveau sur le bouton Humidité de l'air pour activer l'humidificateur d'air. L'humidificateur d'air fonctionne à bas régime.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Humidité de l'air et l'humidificateur d'air fonctionne à un niveau plus élevé.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Humidité de l'air pour désactiver l'humidificateur d'air.

Nettoyage et stockage


- Avant de nettoyer l'appareil, coupez l'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Patientez jusqu'à ce que votre radiateur soufflant ait suffisamment refroidi avant de commencer le nettoyage.
- Nettoyez le boîtier du radiateur soufflant à l'aide d'un chiffon humide. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans l'appareil.
- N'utilisez aucun savon ou produit chimique qui pourrait endommager le boîtier du radiateur soufflant.
- Laissez l'appareil sécher suffisamment longtemps avant de le remettre en marche.
- Nettoyez régulièrement les entrées et sorties d'air à l'aide d'un aspirateur (au moins deux fois par an en cas d'utilisation régulière).
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le dans un endroit frais et sec.

Dépannage

Votre radiateur soufflant céramique est équipé d'un dispositif de sécurité intégré qui éteint l'appareil en cas de surchauffe accidentelle. Pour réinitialiser votre radiateur soufflant, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Placez le régulateur de mode en position "0".
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, puis patientez 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que votre radiateur soufflant ait refroidi.
3. Une fois que votre radiateur soufflant a refroidi, rebranchez-le à la prise de courant. Le radiateur soufflant est à nouveau prêt à l'emploi.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	1800 W
Capacité du réservoir d'eau	500 ml
Classe de protection	
Dimensions	30,5 x 19,8 x 15,3 cm
Poids	2,2 kg

Puissance thermique

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,8	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1	kW
Puissance thermique continue maximale	P _{max, c}	1,8	kW

Consommation d'électricité auxiliaire

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
À la puissance thermique nominale	el _{max}	ND	kW
À la puissance thermique minimale	el _{min}	ND	kW
En mode veille	e _{ISB}	0,00033	kW

Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement

Indication	Unité
contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
puissance thermique réglable par ventilateur	Non

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Indication	Unité
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
contrôle électronique de la température de la pièce	Oui
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Non

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
Indication	Unité
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
option contrôle à distance	Non
contrôle adaptatif de l'activation	Non
limitation de la durée d'activation	Oui
capteur à globe noir	Non

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV1 – 25.05.2023 – JvdH//TS